

manual

Powerbank 10000 mAh

Item: 89256

EN

NO

SV

www.linocell.com
Box 50435,
Malmö, Sweden
2021-01-05



Linocell®

Charge the powerbank

Start by charging the powerbank. Connect a charging cable (Micro-USB or USB-C, not included) to the powerbank's Micro-USB or USB-C port and to a USB charger. The LED indicators show the charging progress (25, 50, 75 and 100%). A full charge takes about 6 hours.

Use

Connect a cable from the powerbank's USB port to a USB device. Press the power button to turn the powerbank on. The charging starts automatically. The LED indicators show the capacity left in the powerbank.

Warning

Do not expose the powerbank to temperatures over 45°C over a prolonged time.

Do not charge the powerbank at the same time as the powerbank is charging a device.

Unplug the cables when the powerbank is not in use.

Do not short circuit the powerbank.

Do not puncture the powerbank.

Do not expose the powerbank to water.

Do not use the powerbank if it smells strange, is leaking, gets hot, appears or acts abnormal.

Specifications

Battery:	Li-polymer
Capacity:	10 000 mAh/3.7 V/37 Wh
Input:	USB-C: 5 V, 3 A Micro-USB: 5 V, 2 A
Output:	USB-A: 5 V, 2.4 A max. USB-C: 5 V, 3 A max.
Total output:	15 W max. (USB A+C).
Charging time:	6 hrs
Weight:	200 g
Size:	95 x 63 x 23 mm

Lade strømbanken

Begynn med å lade opp powerbanken. Koble ladekabelen (Micro-USB eller USB-C, følger ikke med) til powerbankens Micro-USB eller USB-C-port og til en USB-lader. LED-indikatorene på siden viser ladeprosessen (25, 50, 75 and 100%). En full opplading tar ca. 6 timer.

Bruk

Koble en USB-kabel til USB-portene på powerbanken og til enheten du vil lade. Trykk på strømknappen på powerbanken for å starte powerbanken. Ladingen starter automatisk. LED-indikatorene viser gjenstående kapasitet i powerbanken.

Advarsel!

Ikke utsett strømbanken for temperaturen over 45°C over en lengre periode.

Ikke lad strømbanken samtidig som strømbanken lader en enhet.

Fjern kablene når strømbanken ikke brukes.

Kortslut inte powerbanken.

Ikke punktere strømbanken.

Ikke utsett strømbanken for vann.

Ikke bruk strømbanken hvis den lukter rart, lekker eller du har mistanke om at den fungerer unormalt.

Spesifikasjoner

Batteri:	Li-polymer
Kapasitet:	10 000 mAh/3,7 V/37 Wh
Innspenning:	USB-C: 5 V, 3 A Micro-USB: 5 V, 2 A
Utspenning:	USB-A: 5 V, 2,4 A max. USB-C: 5 V, 3 A max.
Total utspenning:	15 W max. (USB A+C)
Ladetid:	6 t
Vekt:	200 g
Mål:	95 x 63 x 23 mm

Ladda powerbanken

Börja med att ladda upp powerbanken. Anslut en laddningskabel (Micro-USB eller USB-C, medföljer ej) till powerbankens Micro-USB eller USB-C-port och till en USB-laddare. LED-indikatorerna visar laddningsprocessen (25, 50, 75 and 100%). En full laddning tar cirka 6 timmar.

Användning

Anslut en USB-kabel till powerbankens USB-portar och till enheten du vill ladda. Tryck på strömknappen på powerbanken för att starta powerbanken. Laddningen startar automatiskt. LED-indikatorerna visar kvarvarande kapacitet i powerbanken.

Varning

Utsätt inte powerbanken för temperaturer över 45°C under en längre tid.

Ladda inte powerbanken samtidigt som powerbanken laddar en enhet.

Ta ur kablarna när powerbanken inte används.

Kortslut inte powerbanken.

Punktera inte powerbanken.

Utsätt inte powerbanken för vatten.

Använd inte powerbanken om den luktar konstigt, läcker, uppfattas som eller beter sig onormalt.

Specifikationer

Batteri:	Li-polymer
Kapacitet:	10 000 mAh/3,7 V/37 Wh
Inspänning:	USB-C: 5 V, 3 A Micro-USB: 5 V, 2 A
Utspänning:	USB-A: 5 V, 2,4 A max. USB-C: 5 V, 3 A max.
Total utspänning:	15 W max. (USB A+C)
Laddningstid:	6 t
Vikt:	200 g
Mått:	95 x 63 x 23 mm

