

Temp Sender Specification

Celcius Temp.	Farenheit Temp.	Ohms at Temp.	Accuracy % + -
-30	-22	42560	10
-25	-13	30697	9
-20	-4	22379	9
-15	5	16481	8
-10	14	12254	8
-5	23	9195	8
0	32	6959	7
5	41	5353	7
10	50	4107	6
15	59	3196	6
20	68	2507	5
25	77	1981	5
30	86	1577	5
35	95	1264	6
40	104	1019	6
45	113	528	7
50	122	678	7
55	131	556	7
60	140	459	8

65	149	382	8
70	158	319	8
75	167	268	9
80	176	226	9
85	185	191	9
90	194	163	10
95	203	139	10
100	212	119	10
105	221	103	11
110	230	89	11
115	239	77	11
120	248	67	11
125	257	59	12
130	266	52	12
135	275	45	12
140	284	40	12
145	293	35	13
150	302	32	13

To convert °F to °C (Fahrenheit to Celcius): Subtract 32, Multiply by 5 and then divide by 9

To convert °C to °F (Celcius to Fahrenheit): Multiply by 9, Divide by 5 and then add 32