

Hvid
Grø
Sort
Gul
Hvid
Blå
Sort
Blå
Rød

Brun
Rød
Gul
Rød
Grøn

Brun
bundt

A
Rød
Blå
Rød
Grø
Hvid
Brun
Hvid
Gul
Hvid
Grøn
Hvid
Blå
Hvid
Grø
Hvid
Gul
Sort
Gul
Hvid
Grøn
Sort
Blå

Rød
Blå
Rød
Grø
Hvid
Brun
Hvid
Gul
Hvid
Grøn
Hvid
Blå
Hvid
Grø
Hvid
Gul
Sort
Gul
Hvid
Grøn
Sort
Blå

Rød
Brun
Rød
Gul
Rød
Grøn
Rød
Blå
Rød
Grø
Hvid
Brun

Grø
bundt

Sort
Brun
Sort
Gul
Sort
Grøn
Sort
Blå
Rød

Brun
Rød
Gul
Rød
Grøn

Rød
Blå
Rød
Grø
Hvid
Brun
Hvid
Gul
Hvid
Grøn
Hvid
Blå
Hvid
Grø
Hvid
Gul
Sort
Brun
Sort
Gul
Sort
Blå

Grø
Sort
Brun
Sort
Gul
Sort
Blå

Rød
Brun
Rød
Gul
Rød
Grøn
Rød
Blå
Rød
Grø
Hvid
Brun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Fælles til alle knapper. Hvid
Tryk 101a/101b + Rød
101a/101b ÷ Blå
102a/102b + Rød.
102a/102b ÷ Rød
104a/104b + Grø
104a/104b ÷ Grø
105a/105b +
105a/105b ÷

Tryk 101a/b ① sort rød.
102a/b ① sort orange
104a/b ① sort grø
105a/b ① sort sort.
S3 ① blå Grø

Tryk Signal A gul VU sort/hvid
ro'd blå.
gul brun.
grøn (X) Rød.
grøn (R) inde sort
Tryk Signal C gul VI Grø
ro'd sort.
gul Rød.
grøn R Blå

Tryk signal E1 gul. Hvid
E3 Brun.
F2 Hvid
F3 Grø

Tryk Signal G gul VI Hvid
ro'd Blå
gul Rød
grøn R Blå

Tryk Signal J gul VU Rød
ro'd Grøn.
gul Rød
grøn (X) Gul
grøn (R) inde Grøn

Tryk Spor 1 grøn J Sort
grøn U Brun.
Spor 2 grøn J Sort
grøn U Grøn
Spor 3 grøn J Sort
grøn U Blå
Tryk nødop C Ng ro'd N sort
m. Ng. ro'd N Gul
Pervon. ro'd F Rød
Sign Ann. sort A Brun
Nødop m. od ro'd N Rød
f. od. ro'd N Grø

225

(196.)

48