

Brun
Röd
Gul
Grön
Blå
Grå
Hvid
Tiltp 8-16

Pult Hjulby
Kleurvæne B

Grå
Sort
Brun
Sort
Gul
Sort
Grön
Sort
Blå
Sort
Grå
Röd
Brun
Röd

Blå
bunt

Gul
Röd
Grön
Röd
Blå
Röd

Grå
Hvid
Brun
Hvid
Gul
Hvid

Grå
Hvid

Blå
Hvid

Grå
Sort
Brun
Sort

Gul
Sort

Grön
Sort
Blå
Röd

Blå/Hvid
bunt

Hvid	1	—
Gul	2	—
Hvid	3	—
Grön	4	—
Hvid	5	—
Blå	6	—
Hvid	7	—
	8	—
	9	—
	10	—
Grå	11	—
Sort	12	—
Brun	13	—
Sort	14	—
Gul	15	—
Sort	16	—
Grön	17	—
Sort	18	—
Blå	19	—
Sort	20	—
Grå	21	—
Röd	22	—
Brun	23	—
Röd	24	—
	25	—
Gul	26	—
Röd	27	—
Grön	28	—
Röd	29	—
Blå	30	—
Röd	31	—
	32	—
Grå	33	—
Hvid	34	—
Brun	35	—
Hvid	36	—
Gul	37	—
Hvid	38	—
	39	—
Grön	40	—
Hvid	41	—
	42	—
Blå	43	—
Hvid	44	—
Grå	45	—
Sort	46	—
Brun	47	—
Sort	48	—
	49	—
Gul	50	—
Sort	51	—
Grön	52	—
Sort	53	—
Blå	54	—
Röd	55	—
Brun	56	—

Tryk	101 ⁹ /b	①	Sort	Ude	orange
—	102 ⁹ /b	①	Sort	Ude	hvid.
—	104 ⁹ /b	①	Sort	Ude	hvid
—	105 ⁹ /b	①	Sort	Ude	Brun
—	S3	①	Blå	Ude	rød
—	Signal A	②	grøn	Ude	Blå
—	Signal J	②	grøn	Ude	Grå

Signal	A	øverste	gul	+	Hvid
—	—	—	—	÷	Brun.
—	—	—	grøn	+	Hvid
—	—	—	—	÷	Grøn.
—	—	Rød	—	+	Hvid
—	—	—	—	÷	Grå
—	—	nederste	grøn	+	Hvid
—	—	—	—	÷	Blå
—	—	✓	—	+	Hvid
—	—	—	—	÷	Gul.
—	—	^	—	+	Sort
—	—	—	—	÷	Brun.
—	—	I	—	+	Sort
—	—	—	—	÷	Gul

Signal	B	rød	+	Sort
—	—	—	÷	Blå
—	—	grøn	+	Sort
—	—	—	÷	Grøn
—	—	hvid	+	Sort
—	—	—	÷	Grå

Signal	C	øverste	grøn.	+	Rød
—	—	—	—	÷	Brun
—	—	Rød	—	+	Rød
—	—	—	—	÷	Gul
—	—	nederste	grøn	+	Rød
—	—	—	—	÷	Grøn

Lampe ved grøn knap	R	+	Rød
—	—	÷	Grøn.

Signal	D	rød	+	Rød
—	—	—	÷	Grå
—	—	grøn	+	Hvid
—	—	—	÷	Brun.
—	—	hvid	+	Hvid
—	—	—	÷	Gul

Signal	E	rød	+	Hvid
—	—	—	÷	Grøn.
—	—	grøn	+	Hvid
—	—	—	÷	Blå
—	—	hvid	+	Hvid
—	—	hvid.	÷	Grå