

# MiCO AT v2.0透传固件 -- 出厂设置

MiCO AT v2.0 透传固件仅支持一种出厂设置，即：[MXCHIP 模块出厂设置](#)

## 1.MXCHIP模块出厂设置

---

- **AT 指令串口设置**：波特率 115200、数据位 8、停止位 1、校验位 none，流控 none；
- **Wi-Fi 设置**：默认不启动 Soft AP 或 Station 模式，用户需分别自己定义 Soft\_AP 的名称及密码 及 Station 模式连接的AP的名称和密码；
- **IP 地址**：默认 Soft\_AP 模式为：10.10.10.1 ， 子网掩码：255.255.255.0 ， 网关：10.10.10.1 ；
- **DHCP 服务器**：不使能；
- **bonjour 服务器**：不使能；
- **TCP 服务器**：不使能；
- **HTTP 服务器**：无；
- **指令回显**：默认开启回显功能。

## 2.恢复 MXCHIP 模块出厂设置的方法

---

### (1) 通过指令

在 AT 指令模式下输入：

- 指令：`AT+FACTORYr`
- 返回：`OK`

即可清除所有用户设置，恢复 MXCHIP 模块出厂设置。

### (2) 通过按键

在 AT 指令模式 或 透明传输工作模式下， 通过将模块的 **Easylink** 管脚，持续拉低  $\geq 5$ 秒，即可清除所有用户设置，恢复 MXCHIP 模块出厂设置。

---