

# 地球站空调用电互投操作流程（通用） E411

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><pre>graph TD; A([互投开始]) --&gt; B[关闭空调 配电柜负载开关]; B --&gt; C[将空调用电 输入互投旋转180°]; C --&gt; D[合空调 配电柜负载开关]; D --&gt; E([结束]);</pre></div>	<div>1号机房：空调用电互投开关在1号机房小信号室18柜</div> <div>2号机房：空调用电互投开关在2号机房小信号室08柜</div>