

地球站2号机房备路 UPS 互投操作流程E410-2

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div data-bbox="549 450 780 1568"><pre>graph TD; A([启用备路UPS 输出互投]) --> B[关闭备路 UPS 负载开关]; B --> C[备路 UPS 互投开关 由位置Ⅱ倒至Ⅰ]; C --> D[合上备路 UPS 负载开关]; D --> E[通知相关人员]; E --> F([结束]);</pre></div>	<p data-bbox="1252 568 1492 629">2号机房：UPS互投开关在 2号机房小信号室07柜</p>