

# 中心机房地面数字电视信号应急处理流程 B304

传 输 部 值 班 员	说 明
<div><pre>graph TD; Start([数字电视播出信号异常]) --&gt; Decision1{有正常信号源}; Decision1 -- 是 --&gt; Action1[手动切换IP倒换器输出正常信号]; Action1 --&gt; Decision2{播出信号恢复正常}; Decision1 -- 否 --&gt; Decision3{播出非法信号}; Decision3 --&gt; Action2[断开IP 三选一倒换器信号输出(说明3)]; Decision2 --&gt; Action3[与相关信号源提供单位联系]; Action2 --&gt; Action3; Action3 --&gt; Action4[检查设备运行状态]; Action4 --&gt; Action5[执行播出事故汇报流程]; Action5 --&gt; End([记录故障时间、原因、处理方法等]);</pre></div>	<div><p>1. 播出信号异常：播出信号出现停播、劣播、非法信号等。</p><p>2. 手动切换：地面数字电视省前端监控软件界面用鼠标右键点击IP 3×1倒换器选择正常信号输出。</p><p>3. 断开IP 三选一倒换器输出：断开设备后方E11201信号线。</p><p>4. 与相关信号源提供单位联系：省电视台播出部、省网络中心机房。</p></div>