

# 发射机试机流程 E502

发 射 部	说 明
<div data-bbox="555 629 751 1612"><pre>graph TD; Start([开始]) --&gt; PowerOn[开机]; PowerOn --&gt; Confirm[确认发射机运行正常]; Confirm --&gt; PowerOff[关机]; PowerOff --&gt; End([结束]);</pre></div>	<p>1、确认发射机运行正常： 发射机无告警或故障，输出功率在设定值。</p>