

地球站异地数据转发工控机重启流程（高清） E419-2

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><pre>graph TD; Start([“异地数据转发” 工控机死机]) --> Step1[打开“异地转发” 工控机前面板，按下黄色按钮，重启工控机]; Step1 --> Decision{系统启动完毕， “异地数据转发” 程序是否自动启动}; Decision --> Step2[点击桌面快捷方式 “异地数据转发” 来启动]; Decision --> Step3[端口设置： APort→Com1 Bport→com4]; Step2 --> Step3; Step3 --> Step4[点击 “开始数据传输” 按钮]; Step4 --> End([结束]);</pre></div>	<div>1、“异地数据转发”工控机在1#机房小信号室16号机柜（抗干扰工控机下方）</div>