

地球站抗干扰异地接收中断处理流程（高清） E418-2

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div></div>	<div>1、“异地数据转发”工控机在1#机房小信号室16号机柜（抗干扰工控机下方）</div>