

地球站12米天线融雪装置开启流程（标清） E416-1

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><pre>graph TD; Start([开始准备融雪操作]) --> Step1[打开配电柜3内的12米融雪开关]; Step1 --> Step2[打开融雪驱动柜内的直流开关K5]; Step2 --> Decision{是否中雪以上}; Decision --> Step3[打开融雪驱动柜内的开关K1、K2]; Decision --> Step4[打开融雪驱动柜内的开关K1、K2、K3]; Step3 --> Step5[将S2开关置于“本控”]; Step4 --> Step5; Step5 --> Step6[将S1开关置于“加电”]; Step6 --> Step7[打开12米天线控制器内的K4开关]; Step7 --> End([操作结束]);</pre></div>	<div>1、标清12米天线融雪开关在1#机房的小信号室配电柜3内</div> <div>2、融雪驱动柜在天线场</div> <div>3、“K4”位于ACU室外控制器内</div>