

地球站1号机房主路电源应急操作流程B403-1

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<pre>graph TD; A([UPS供电信息]) --> B{输出配电柜表头“UPS主”有无显示}; B --> C([正常供电]); B --> D[断主路负载各空开]; D --> E[主路负载互投由位置II转向I]; E --> F[合主路负载各空开]; F --> G[二次供电]; G --> H([通知主管领导和相关部门]);</pre>	1号机房输出配电柜： 在1号机房小信号室的17柜