

# 地球站9米天线融雪装置开启流程（高清） E416-2

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><div><div>开始准备融雪操作</div><div></div><div>打开配电柜1内的“东9米融雪”开关</div><div></div><div>打开融雪驱动柜内的总开关Q9</div><div></div><div>打开直流控制电源开关Q1</div><div></div><div>根据雪量，部分或全部打开融雪驱动柜内空开Q3、Q4、Q5、Q6</div><div></div><div>按下融雪驱动柜内的按钮S1、S2、S3</div><div></div><div>操作结束</div></div></div>	<div><div>1、高清9米天线融雪开关在1#机房的小信号室配电柜1（高清UPS输入）内</div><div>2、融雪驱动柜在天线场</div></div>