

地球站抗干扰异地接收中断处理流程（标清） E418-1

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><div><div>抗干扰异地接收 数据丢失</div><div><div>“异地数据转发工控机”是否死机</div><div>“异地数据转发” 程序是否停止工作</div></div><div><div>处理 微波链路故障</div><div>端口设置： Aport→Com2 Bport→com3</div><div>点击 “开始数据传输” 按钮</div><div>进入异地数 据转发工控 机重启流程</div><div>结束</div></div></div></div>	<div>1、“异地数据转发”工控机在1#机房小信号室16号机柜（抗干扰工控机下方）</div>