

地球站抗干扰系统重启流程（通用） E412

| 卫 星 地 球 站 值 班 者 | 说 明 |
|--|-----|
| <div><div><div>“抗干扰系统”死机</div><div>↓</div><div>打开抗干扰工控机前 面板，按下黄色按 钮，重启工控机</div><div>↓</div><div>系统启动完毕，双 击界面上“抗干扰 系统5.0”程序快捷 方式</div><div>↓</div><div>运行“抗干扰系统”</div><div>↓</div><div>结束</div></div></div> <div><div>标清系统： 抗干扰工控机位于1#机房 的小信号室16号机柜</div><div>高清系统： 抗干扰工控机位于1号机 房的小信号室15号机柜</div></div> | |