

地球站1号机房备路 UPS 互投操作流程E410-1

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><div><div>启用备路UPS 输出互投</div><div></div><div>关闭备路 UPS 负载开关</div><div></div><div>备路 UPS 互投开关 由位置 I 倒至II</div><div></div><div>合上备路 UPS 负载开关</div><div></div><div>通知相关人员</div><div></div><div>结束</div></div></div>	<div>1号机房：UPS互投开关在 1号机房小信号室17柜</div>