

# 天馈系统日常维护流程 D503

发 射 部	说 明
<div><div>开始</div><div>每季度</div><div>结束</div><div><div>1.检查场地是否有异常</div><div>2.检查天线阵子及分馈</div><div>3.检查温控探头</div><div>4.检查主馈接头、分支是否漏气</div><div>5.充气机清洁、检查</div></div></div>	