

中心机房UPS开机操作流程 D303

传 输 部 维 护 员	说 明
<div><pre>graph TD; A([UPS开机操作开始]) --> B[闭合静态开关 输入断路器SSIB]; B --> C[闭合设备输入断路器UIB]; C --> D{等待10秒 旁路LED等亮起}; D --> E[闭合电池断路器BB]; E --> F[闭合设备输出断路器UOB]; F --> G[在用户面板按下ON按钮]; G --> H{液晶屏幕中 显示逆变器启动}; H --> I[按“↵”按钮确定]; I --> J{逆变器LED灯亮起 UPS检测电池30秒}; J --> K{旁路LED等熄灭 输入LED等亮起}; K --> L[检查UPS系统运行状态]; L --> M([UPS开机操作结束]);</pre></div>	<div>1. UPS开关含义</div> <div>UIB: 输入断路器 Unit input breaker</div> <div>IB: 电池开关 Battery circuit breaker</div> <div>SSIB: 静态旁路输入断路器 Static switch input breaker</div> <div>UOB: 输出断路器 Unit output breaker</div> <div>MBB: 维修旁路断路器 Maintenacr bypass breaker</div>