

# 中心机房电视信号系统应急处理流程 B301

传 输 部 值 班 员	说 明
<pre>graph TD; Start([空收信号异常]) --&gt; D1{空收信号非法}; Start --&gt; D2{至少一路信号源正常}; D1 --&gt; D3{当前在线信号源正常}; D1 --&gt; D4{在线切换器输出正常}; D2 --&gt; A1[跳线: 输出跳空]; D2 --&gt; A2[将在线切换器切换至正常信号源]; D3 --&gt; A3[跳线正常信号源到在线发射机对应DA]; D3 --&gt; A4[通知发射部倒机]; D4 --&gt; A4; A1 --&gt; Join1(( )); A2 --&gt; Join1; A3 --&gt; Join1; A4 --&gt; Join1; D5{切换器输出正常} --&gt; Join1; D6{空收信号正常} --&gt; Join1; Join1 --&gt; A5[与相关信号源提供单位联系]; A5 --&gt; A6[检查设备运行状态]; A6 --&gt; A7[执行播出事故汇报流程]; A7 --&gt; End([记录故障时间、原因、处理方法等]);</pre>	<p>1. 信号异常：播出信号出现停播、劣播、非法信号等。</p> <p>2. 手动切换：电视监控软件界面用鼠标中键点击倒换器。</p> <p>3. 跳线输出跳空：跳线一头插入对应DA输入口，另一头空。</p> <p>4. 与相关信号源提供单位联系：省电视台播出部、省网络中心机房。</p>