

# 地球站2号机房主路 UPS 互投操作流程E409-2

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><div><div>启用主路UPS 输出互投</div><div></div><div>关闭主路UPS 负载开关</div><div></div><div>主路 UPS 互投开关 由位置 I 倒至 II</div><div></div><div>合上主路UPS负载开关</div><div></div><div>通知相关人员</div><div></div><div>结束</div></div></div> <div><p>2号机房：UPS互投开关在 2号机房小信号室07柜</p></div>	