

地球站UPS维修旁路IBY操作流程（通用） E408

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><div><div>开始准备转维修旁路</div><div>↓</div><div>将UPS切换到静态旁路</div><div>↓</div><div>解开维修旁路IBY的操作锁</div><div>↓</div><div>闭合维修旁路IBY，确认有市电输出</div><div>↓</div><div>分离UPS输出开关IUG</div><div>↓</div><div>操作结束</div></div></div>	