

地球站1号机房主路UPS互投操作流程 E409-1

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><div><div>启用主路UPS 输出互投</div><div></div><div>关闭主路UPS 负载开关</div><div></div><div>主路 UPS 互投开关 由位置Ⅱ倒至Ⅰ</div><div></div><div>合上主路UPS负载开关</div><div></div><div>通知相关人员</div><div></div><div>结束</div></div></div> <div><p>1号机房：UPS互投开关在 1号机房小信号室17柜</p></div>	