

# UPS日常维护流程 D504

发 射 部	说 明
<div><div><div>开始</div><div>每季度</div><div>结束</div><div>清洁UPS机箱、电池 放电、参数记录</div></div></div>	