

SISTEMA DE AUTOCONSUMO EN EL DATALOGGER (NT 038)

En el presente documento, le indicamos como configurar el sistema de autoconsumo en el Datalogger. Esta funcionalidad puede ser útil en el caso de que desee leer inversores con el Datalogger.

Para poder leer inversores con el Datalogger es necesario activar la licencia de autoconsumo. Una vez se activa, aparecerán en el desplegable de dispositivos los modelos de inversores con los que el Datalogger es compatible.

1

Acceda al Datalogger desde su navegador por el puerto 8080 (por ejemplo: 192.168.1.35:8080) con el usuario y contraseña que corresponda (se indican en la etiqueta de la caja, aunque se recomienda modificar la contraseña por defecto).

2

Seleccione la opción "Setup".

3

Seleccione la opción "Application parameters".

4

List of devices:

Num	Type of device	Comm Id	App Id
01	Inverter SMA NET	1	1

Accept Back

Seleccione el inversor correspondiente (compatible con la licencia de autoconsumo) en el desplegable del apartado "Type of device".

A continuación haga clic en "Accept".



5

List of devices:

Num	Type of device	Comm Id	App Id
01	Inverter SMA NET	1	1

Accept

Back

Introduzca en el campo "Comm Id" la ID del dispositivo proporcionada por el fabricante.

A continuación haga clic en "Accept".

6

OpenVPN

Actions

DynDNS

Platform params

Change password

Save changes

Seleccione "Save changes" para guardar los nuevos cambios.

7

The new parameters will be saved

Accept

Cancel

Seleccione la opción "Accept".

