

SlReciever

Оглавление

Описание	1
Описание верхнего уровня	1
Входные сигналы	1
Выходные сигналы	1
Двунаправленные сигналы	1
Программная модель	1
Регистр конфигурации и состояния	1
Регистр полученных данных	2
Описание работы	2
Конечный автомат	3

Описание

Данный проект подразумевает реализацию RTL-описания на языке Verilog одноканального приемника SL-канала.

Описание верхнего уровня

Входные сигналы

- rst_n - асинхронный общий сигнал сброса
- clk - сигнал тактовой частоты
- [31:0] D_in - порт для записи данных в регистры
- wr_en - После установки в 1 в выбранный портом addr регистр записывается необходимое число
- addr - адрес регистра "0" - регистр данных, "1" - регистр конфигурации и состояния
- serial_line_zeroes_a - асинхронный вход линии нулей SL-канала
- serial_line_ones_a - асинхронный вход линии единиц SL-канала

Выходные сигналы

- [31:0] D_out - порт для чтения регистров
- irq - вывод прерывания

Двунаправленные сигналы

Отсутствуют.

Программная модель

Пользователю для работы доступно несколько регистров:

- Регистр конфигурации и состояния (config_r и status_r)
- Данных к отправке (txdata_r)

Регистр конфигурации и состояния

Регистр конфигурации и состояния состоит из двух объединенных регистров - регистра конфигурации и регистра состояния. Регистру конфигурации соответствуют младшие 16 разрядов, регистру состояния - старшие.

Таблица 1. Назначение разрядов регистра конфигурации (config_r)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

SR	BC[6:0]	IRQM	PCE	Res*	Res*	Res*	Res*	Res*	Res*	Res*
----	---------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Описание разрядов регистра конфигурации (config_r)

1. SR - soft reset, включает (SR=1) и выключает (SR=0) приемник
2. BC - bit count, количество бит в слове
3. IRQM - interrupt request mode, разрешение (IRQM = 1) или запрещение (IRQM = 0) работы прерываний модуля
4. PCE - parity check enable, разрешение контроля четности (PCE = 1), или запрещение (PCE = 0)

Таблица 2. Назначение разрядов регистра состояния (status_r)

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WLC	WRP	Res*	WRF	PEF	LEF	Res*	Res*	IRQSM			IRQC C	IRQIC	Res*	Res*	Res*

Описание разрядов регистра состояния (status_r)

1. WLC - word length check, результат проверки длины полученного слова на равенство значению BC регистра config_r, WLC = 1, если значения не равны
2. WRP - word receiving process, флаг идущего процесса приема слова по SL-каналу
3. Res* - Зарезервированно
4. WRF - word received flag, флаг успешно завершено приема слова
5. PEF - parity error flag, флаг наличия (PEF = 1) ошибки четности принятого слова
6. LEF - level error on line flag, флаг наличия ошибки уровня напряжения на линии SL-канала
7. IRQSM - interrupt request of sent message
8. IRQCC - interrupt request of configuration changed
9. IRQIC - interrupt request of incorrect configuration

Регистр полученных данных

buffered_data_r[31:0]

Таблица 3. Назначение разрядов регистра полученных данных (buffered_data_r)

0 - 31
Data

Data - данные к отправке.

Описание работы

Модуль принимает SL-сообщения. Сообщения могут иметь четную длину от 8 до 32 бит. Бит четности проверяется автоматически. Частота импульсов принимаемых сообщений может меняться от 500кГц до 2МГц (при частоте тактового сигнала = 16МГц).

Запись и чтение регистров

Управление модулем осуществляется путем записи/чтения регистров.

Запись в регистры осуществляется подачей записываемой информации на шину d_in, адреса на порт addr, и единицы на порт wr_en. В режиме отправки сообщения (поле регистра состояния SIP = "1") запись в регистр конфигурации и состояния возможна, но при изменении конфигурационной части корректность принятия сообщения не гарантируется. Попытка записать в конфигурационный регистр некорректные параметры игнорируется. Попытка записать данные игнорируется.

Для чтения регистра необходимо подать адрес на порт addr и считать информацию с шины d_out.

Смена конфигурации

Для изменения конфигурации приемника необходимо перезаписать регистр конфигурации и состояния. В конфигурационной части вы можете установить длину слова, разрешение вызова прерываний, проверку четности или включить/выключить модуль.

Прием сообщений

После приема сообщения выставляется соответствующий флаг, а также возникает прерывание. В регистре данных хранится последнее успешно принятое сообщение.

Прерывания

Прерывания вызываются если поле регистра конфигурации IRQM = 1 и: * Успешно принято сообщение * Была предпринята попытка записать некорректные данные в конфигурационный регистр * Произошло изменение конфигурации в процессе отправки сообщения Причину возникновения можно посмотреть в соответствующих полях регистра состояния. Для сбрасывания прерываний, вам необходимо считать регистр конфигурации и состояния и записать считанное снова, занулив биты причины прерывания при записи единиц в поле IRQS значение поле не изменяется.

Выключение модуля

При выключении приемника (поле регистра конфигурации SR = "1"), приемник прекращает прием текущего сообщения.

Конечный автомат




Рисунок 1. Конечный автомат модуля SIReceiver