

Код ошибки: C10

Описание ошибки: Ошибка связи с ПК

Как исправить: Проверить подключение между главной платой и материнской платой. При надобности заменить главную плату и/или материнскую плату

Замена материнской платы:

- Вытащите Флеш-карту и блок оперативной памяти



- Отсоедините кабели подключения от материнской платы:
 - 2x RJ45 сетевых кабеля
 - Черный USB кабель
 - DVI-кабель
 - Черный кабель для RS232-соединения
 - Белый штекер с белыми, коричневыми, желтыми и зелеными проводами



- Открутите 4 винта двух удерживающих кронштейнов сбоку материнской платы
- Открутите 4 винта, которые фиксируют разъем DVI и разъем RS232.
- Теперь плату можно снять. Возможно, на задней стороне материнской платы есть какой-то клей, который прилипает к алюминию. Это означает, что вам придется приложить немного усилий, чтобы снять материнскую плату.



-
- Замените материнскую плату на новую
- Если контроллер оснащен кронштейнами с длинными отверстиями, обязательно замените их кронштейнами с круглыми отверстиями. Аккуратно затяните 4 винта
- Вставьте 6 кабелей в правильное положение.
- Переустановите флэш-карту и блок оперативной памяти.
- Осторожно поставьте обратно серую алюминиевую крышку, убедитесь, что она правильно установлена, и закрепите ее 5 винтами.
- Подключите питание и убедитесь, что все работает правильно.

Замена главной платы:

- Аккуратно выньте все заглушки и разъемы (рекомендуется отметить положение кабелей или сфотографировать их).



- Открутите 15 винтов, удерживающих главную плату
- Замените главную плату на новую и затяните 15 винтов
- Вставьте все разъемы и заглушки в правильные места.
- Осторожно поставьте обратно серую крышку ali, убедитесь, что она правильно установлена и закрепите ее 5 винтами
- Подключите питание и убедитесь, что все работает правильно