

Код ошибки: C51

Описание ошибки: Аварийный отказ реле

Проблема, связанная с ошибкой: Ошибка главной платы

Как исправить: Заменить главную плату

Как заменить главную плату:

- Аккуратно выньте все заглушки и разъемы (рекомендуется отметить положение кабелей или сфотографировать их).



- Открутите 15 винтов, удерживающих главную плату
- Замените главную плату на новую и затяните 15 винтов
- Вставьте все разъемы и заглушки в правильные места.
- Осторожно поставьте обратно серую крышку ali, убедитесь, что она правильно установлена и закрепите ее 5 винтами
- Подключите питание и убедитесь, что все работает правильно