

U-Boot 1.1.6 关键功能模块代码分析

作者: zenf E-Mail: zenf_zhao@163.com

版权所有: 作者保留文档中的任何原创文字和原创图片的版权, 任何转载或者商业用途必须获得作者的许可和授权。
(2007 年 12 月)

目 录

1.1	U-Boot u-boot.lds 文件分析	2
1.2	U-Boot U_BOOT_CMD 分析	4
1.3	U-Boot 网络功能分析	5
1.4	U-Boot 命令行输入功能	6
1.5	U-Boot 内存 RAM 和 FLASH 功能分析.....	7
1.6	附录 1: u-boot 1.1.6 反汇编片断摘录	10

1.1 U-Boot u-boot.lds 文件分析

```

/*
 * (C) Copyright 2000-2004
 * Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
 */

OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start) //指定启动时的函数入口地址, _start 在每个 CPU 的 start.S 中定义
               //真正的启动运行地址段由 TEXT_BASE 宏定义在编译时由 config.mk 中定义
SECTIONS
{
    . = 0; //指定系统启动从偏移地址 0 开始
    . = ALIGN(4); //地址进行 4 字节对其调整, 确保低 2bit 地址线为 0
    .text : //定义.text 段空间
    {
        cpu/s3c44b0/start.o(.text) //指定 start.o 目标文件首先从.text 段分配
        *(.text) //后续.text 段内容的分配
    }

    . = ALIGN(4); // .text 段处理后, 进行 4 字节地址对其调整, 然后分配.rodata 段空间
    .rodata : { *(.rodata) }

    . = ALIGN(4); //4 字节地址调整, 然后分配.data 段空间
    .data : { *(.data) }

    . = ALIGN(4); //4 字节地址调整, 然后分配.got 段空间
    .got : { *(.got) }

    __u_boot_cmd_start = .; //定义.u_boot_cmd 的段空间,
    .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) } //并且__u_boot_cmd_start 符号指向段空间开始
    __u_boot_cmd_end = .; //__u_boot_cmd_end 符号指向该段空间结束

    armboot_end_data = .; // armboot_end_data 符号指向之前所有分配完段的结束,
                          //后续将开始.bss 段的分配

    . = ALIGN(4); //地址 4 字节调整, 开始分配.bss 段空间
    __bss_start = .; // .bss 段空间开始地址
    .bss : { *(.bss) }
    _end = .; // .bss 段空间结束地址
}

```

说明 1: 标准应用程序包括 3 类标准段空间: .text 运行代码段; .data 全局变量等具有初始值的数据空间; .bss 静态变量, 堆栈等数据空间;

说明 2: .rodata, .got, .u_boot_cmd 等段空间由程序员设计需要而自行定义的段空间;

说明 3: 本文档采用 ARM7 CPU 进行分析, 其指令字长为 4 字节, 所以地址调整为 4 字节;

U-BOOT 1.1.6 的一可运行 load, 反编译后获取的段空间分配例子:

```

u-boot:      file format elf32-littlearm
u-boot
architecture: arm, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x0c700000

Program Header:
    LOAD off    0x00008000 vaddr 0x0c700000 paddr 0x0c700000 align 2**15
        filesz 0x00022f28 memsz 0x00057ca4 flags rwx
private flags = 2: [APCS-32] [FPA float format] [has entry point]

Sections:
段长度      段起始地址      地址调整偏移
Idx Name      Size      VMA      LMA      File off      Algn
 0 .text      0001c1f8  0c700000  0c700000  00008000      2**4
    CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .glue_7     00000000  0c71c1f8  0c71c1f8  000241f8      2**2
    CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 2 .glue_7t    00000000  0c71c1f8  0c71c1f8  000241f8      2**2
    CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 3 .rodata     00005af8  0c71c1f8  0c71c1f8  000241f8      2**2
    CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
 4 .data       00000c18  0c721cf0  0c721cf0  00029cf0      2**2
    CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 5 .u_boot_cmd 00000620  0c722908  0c722908  0002a908      2**2
    CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 6 .bss        00034d7c  0c722f28  0c722f28  0002af28      2**2
    ALLOC
 7 .debug_abbrev 0000800c  00000000  00000000  0002af28      2**0
    CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 8 .debug_info  00081333  00000000  00000000  00032f34      2**0
    CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 9 .debug_line  000210a5  00000000  00000000  000b4267      2**0
    CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
10 .debug_pubnames 0000226b  00000000  00000000  000d530c      2**0
    CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
11 .debug_aranges 000007a0  00000000  00000000  000d7577      2**0
    CONTENTS, READONLY, DEBUGGING

SYMBOL TABLE:
0c700000 1 d .text 00000000 // .text 段空间开始 0x0c700000, .text 段结束为 0x0c71c1f8-1
0c71c1f8 1 d .glue_7 00000000
0c71c1f8 1 d .glue_7t 00000000
0c71c1f8 1 d .rodata 00000000 , // .rodata 段空间为 0x0c71c1f8, 结束为 0c721cf0-1, 长度=00005af8
0c721cf0 1 d .data 00000000 // .data 段空间开始 0x0c721cf0, .data 段空间结束为 0x0c722908-1

```

U-Boot 1.1.6 关键功能模块代码分析

```
0c722908 1    d  .u_boot_cmd00000000  //.u_boot_cmd 的段空间开始 0x 0c722908
0c722f28 1    d  .bss      00000000      //.bss 段空间开始 0x0c722f28
```

说明：启动部分汇编代码 `start.S` 有大量网络文档解释，本文档不赘述。

1.2 U-Boot U_BOOT_CMD 分析

```
struct cmd_tbl_s {
    char    *name;          /* Command Name*/
    int     maxargs;        /* maximum number of arguments */
    int     repeatable;    /* autorepeat allowed? */
    int     (*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char *[]); /* Implementation function */
    char    *usage;        /* Usage message (short) */
#ifdef CFG_LONGHELP
    char    *help;        /* Help message (long) */
#endif
#ifdef CONFIG_AUTO_COMPLETE
    /* do auto completion on the arguments */
    int     (*complete)(int argc, char *argv[], char last_char, int maxv, char *cmdv[]);
#endif
}; //结构体 total 为 7×4 (字长) 字节长度，一般使用为 6×4 字节长度，包括 help 项

typedef struct cmd_tbl_s cmd_tbl_t;
extern cmd_tbl_t __u_boot_cmd_start; //这两项在 u-boot.lds 文件内定义，见 1.1 中
extern cmd_tbl_t __u_boot_cmd_end;

typedef void command_t (cmd_tbl_t *, int, int, char *[]);

#define Struct_Section __attribute__((unused,section (".u_boot_cmd")))

#ifdef CFG_LONGHELP
    #define U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help) \
        cmd_tbl_t __u_boot_cmd_##name Struct_Section = {#name, maxargs, rep, cmd, usage, help}
#else /* no long help info */
    #define U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help) \
        cmd_tbl_t __u_boot_cmd_##name Struct_Section = {#name, maxargs, rep, cmd, usage}
#endif /* CFG_LONGHELP */

//宏定义的使用例子 from cmd_boot.c of u-boot 1.1.6
int do_go (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[]);
int do_reset (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[]);
U_BOOT_CMD(
    go, CFG_MAXARGS, 1, do_go,
    "go      - start application at address 'addr'\n",
    "addr [arg ...]\n  - start application at address 'addr'\n"
```

```

    "    passing 'arg' as arguments\n"
);

U_BOOT_CMD(
    reset, 1, 0, do_reset,
    "reset    - Perform RESET of the CPU\n",
    NULL
);

```

本章节分析 U_BOOT_CMD 采用 CFG_LONGHELP 已经定义的模式，即 cmd_tbl_s 结构体占据 6 个字长（假设字长标准 4，）空间为 24 字节，内容分别是：

第 1 字长 char* name 保存命令名字字符串的地址指针；而命令名字字符串保存在预初始化的 .Data 空间；

第 2 字长 int maxargs 保存参数的个数，比较简单；

第 3 字长 int repeatable 保存是否允许 repeatable 的状态；

第 4 字长 int (*cmd) 保存调用函数入口指针，从 do_go 的案例观察，很 easy；

第 5 字长 char* usage 保存命令帮助字符串地址指针，字符串保存在预初始化的 .Data 空间；

第 6 字长 char* help 也仅仅保存字符串地址指针，字符串保存在预初始化的 .Data 空间；

很关键的理解是，char* 的变量 4 个字节仅仅保存指向某个空间的指针值；

```

#define U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help) \
    cmd_tbl_t __u_boot_cmd_##name Struct_Section = {#name, maxargs, rep, cmd, usage}

```

宏定义 U_BOOT_CMD 理解很关键，首先采用 cmd_tbl_t 定义 24 字节的变量 __u_boot_cmd_##name，##name 的意思表示 name 所代表的字符串被拼装，比如 do_go 的定义时，变量为 __u_boot_cmd_go；

而 Struct_Section = 定义指定该变量的保存空间在段空间 ".u_boot_cmd" 分配；

在 {#name, maxargs, rep, cmd, usage} 中 #name 的意思表示 name 所代表的字符生成一个字符串，字符串在 .Data 空间分配，结构体中 name 指针指向该字符串的地址，比如在 do_go 的命令中，#name 的结果为 "go" 字符串；

记住：宏定义生成的字符串的空间从 .Data 空间分配，而 **不是从段 ".u_boot_cmd"** 分配，以保证 U_BOOT_CMD 每一项的定义在 **段 ".u_boot_cmd"** 占据固定长度；

1.3 U-Boot 网络功能分析

U-Boot 的网络功能主要 u-boot/net 目录源代码，以及 u-boot/drivers 目录中的网卡驱动源代码实现。

U-Boot 的网络功能在 net.c 文件中，而函数 int NetLoop(proto_t protocol) 实现总的网络功能处理主循环。Void NetReceive(volatile uchar * inpkt, int len) 函数被网卡驱动中调用接收处理 IP 报文。

U-Boot 采用单进程处理方式，所以 NetLoop() 每调用一次处理一个网络功能。

U-Boot 主要的网络功能有：ARP/RARP/PING/TFTP/CDP/NFS，其中常用的为 ARP, PING, TFTP；参考 U-Boot 的网络功能，可以理解掌握基础的 Ethernet 和 IP 协议数据报文处理功能。

代码分析（略）

TFTP 正常处理时打印数据：

```
zenf=> tftp
```

```
TFTP from server 192.168.0.10; our IP address is 192.168.0.30
Filename 'u-boot.bin'.
Load address: 0xc008000
Loading: #####
done
Bytes transferred = 143684 (23144 hex)
```

TFTP 不输入参数时, 采用默认参数配置, 加载地址 0xc008000, 加载文件为 u-boot.bin; 带参数时的配置格式为: tftp addr "filename", 表示从已经配置默认 server IP 上获取文件 filename, 加载到本地的 addr 空间;

TFTP 处理错误时数据:

```
TFTP from server 192.168.0.10; our IP address is 192.168.0.30
Filename 'u-boot.bin'.
Load address: 0xc008000
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
TFTP from server 192.168.0.10; our IP address is 192.168.0.30
Filename 'u-boot.bin'.
Load address: 0xc008000
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
```

1.4 U-Boot 命令行输入功能

u-boot/common/main.c 文件中 void main_loop(void) 为 u-boot 的主循环处理函数入口。主循环中检查串口输入字符, 对字符串进行解析后执行相关指令, 所有相关的字符串指令均基于 1.2 中分析的 U_BOOT_CMD 存储在相关 FLASH 空间。

解析字符串后, 调用 int run_command(const char *cmd, int flag) 执行指令, cmd 为输入的完整字符串, flag 一般使用固定为 0。U-boot 基于字符串指令的第一个字 (空格为单位), 以字符串比较方式查询 FLASH 中所有存储的 CMD 执行命令 (最大可存储的命令个数由编译时宏定义指定), 操作过程由如下调用完成:

```
/* Extract arguments, 从 cmd 中 提取相关的参数, 结果类似 C 函数入口 argc, argv[...][]模式*/
if ((argc = parse_line (finaltoken, argv)) == 0) {
    rc = -1; /* no command at all */
    continue;
}
```

/* Look up command in command table, 从 FLASH 的 cmd 表中查询对应执行命令, 从查找的过程, 也显示了 cmd_tbl_s 采用固定长度空间存储命令行指令的原因 */

```
if ((cmdtp = find_cmd(argv[0])) == NULL) {
    printf ("Unknown command '%s' - try 'help'\n", argv[0]);
    rc = -1; /* give up after bad command */
    continue;
}
```

```

struct cmd_tbl_s {
    char    *name;           /* Command Name*/
    int     maxargs;         /* maximum number of arguments */
    int     repeatable;      /* autorepeat allowed? */
    int     (*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char *[]); /* Implementation function */
    char    *usage;          /* Usage message (short) */
}

```

找到命令之后，基于 `struct cmd_tbl_s` 结构体定义以及其初始化时的函数入口赋值，采用 `cmdtp->cmd(...)` 执行预先定义编译存储在 FLASH 中的函数，即完成 U-Boot 的命令行指令执行。

```

/* OK - call function to do the command */
if ((cmdtp->cmd) (cmdtp, flag, argc, argv) != 0) {
    rc = -1;
}

```

说明：关注 U-BOOT 中命令行入口函数的定义模式，以 `int do_bootd (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])` 为例子，其入口参数分别为查询到的 `cmd_tbl_s` 入口指针，原有的 `flag` 参数，以及解析后的标准 `argc` 和 `argv` 参数。

再以 `int do_run (cmd_tbl_t * cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])` 为例子，模式相同；而 `do_run` 函数在初始化赋值时的定义如下：（基于 1.2 中分析，意义清楚）

```

U_BOOT_CMD(
    run,    CFG_MAXARGS, 1, do_run,
    "run    - run commands in an environment variable\n",
    "var [...] \n",
    "    - run the commands in the environment variable(s) 'var' \n"
);

```

1.5 U-Boot 内存 RAM 和 FLASH 功能分析

（1）CPU 启动 RAM 初始化设置

在 `start.S` 代码中的指令 `bl memsetup` 跳转至 `memsetup.S` 进行 RAM 内存配置初始化，典型的初始化汇编代码如下：（不同的 CPU 初始化配置需求不同，具体参考 CPU 的芯片手册）

```

.globl memsetup
memsetup:
    adr r0, MEMORY_CONFIG
    ldmia r0, {r1-r13}
    ldr    r0, =0x01c80000
    stmia r0, {r1-r13}
    mov pc, lr

```

（2）DRAM 的初始化

对 ARM 板子来说，启动完 `start.S` 后，跳转至 `void start_armboot (void)` 的 C 代码开始执行，在 `void start_armboot (void)` 中完成一系列的板子初始化，此时的初始化代码均为 C 代码。

说明：而对 PowerPC CPU 来说，如 PPC8260，则基于指令 `bl board_init_f`，调用 C 函数 `void board_init_f (ulong bootflag)` 初始化板子。

板子初始化时调用一系列静态注册配置的函数，其中关于 RAM 初始化函数如下：

```
int dram_init (void)
{
    DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
    gd->bd->bi_dram[0].start = PHYS_SDRAM_1;
    gd->bd->bi_dram[0].size = PHYS_SDRAM_1_SIZE;
    return (0);
}
```

本例子中笔者的板子仅仅配置有 8M RAM，初始化空间为地址 0x0c000000。

启动时板子 RAM 配置信息显示函数核心部分如下：

```
static int display_dram_config (void)
{
    puts ("RAM Configuration:\n");
    for(i=0; i<CONFIG_NR_DRAM_BANKS; i++) {
        printf ("Bank #%%d: %08lx ", i, gd->bd->bi_dram[i].start);
        print_size (gd->bd->bi_dram[i].size, "\n"); }
}
```

(3) FLASH 的初始化 2M

板子初始化时调用 FLASH 初始化接口如下：

```
#ifndef CFG_NO_FLASH
    /* configure available FLASH banks */
    size = flash_init ();
    display_flash_config (size);
#endif /* CFG_NO_FLASH */

unsigned long flash_init (void)
{
#ifdef __DEBUG_START_FROM_SRAM__
    return CFG_DUMMY_FLASH_SIZE;
#else
    unsigned long size_b0;
    int i;

    /* Init: no FLASHes known */
    for (i=0; i<CFG_MAX_FLASH_BANKS; ++i) {
        flash_info[i].flash_id = FLASH_UNKNOWN;
    }

    /* Static FLASH Bank configuration here - FIXME XXX */
    size_b0 = flash_get_size((vu_long *)CFG_FLASH_BASE, &flash_info[0]);

    if (flash_info[0].flash_id == FLASH_UNKNOWN) {
        printf ("## Unknown FLASH on Bank 0 - Size = 0x%08lx = %ld MB\n",
            size_b0, size_b0<<20);}
    }
```



```

/* Setup offsets */
flash_get_offsets (0, &flash_info[0]);

/* Monitor protection ON by default */
(void)flash_protect(FLAG_PROTECT_SET,
    -CFG_MONITOR_LEN,
    0xffffffff,
    &flash_info[0]);

flash_info[0].size = size_b0;
return (size_b0);
#endif
}

```

以下是笔者使用板子的 FLASH 配置时核心配置信息内容:

首先是基于 FLASH 型号获取板子 FLASH 容量和 FLASH 段数量。

```

case (CFG_FLASH_WORD_SIZE)SST_ID_xF160A:
    info->flash_id += FLASH_SST160A;
    info->sector_count = 32;
    info->size = 0x00200000;
    break;

```

其次对 FLASH 段进行初始化,如下:

```

/* set up sector start address table */
if (((info->flash_id & FLASH_VENDMASK) == FLASH_MAN_SST) ||
    ((info->flash_id & FLASH_TYPEMASK) == FLASH_AM640U)) {
    for (i = 0; i < info->sector_count; i++)
        info->start[i] = base + (i * 0x00010000);
}

```

U-BOOT 使用的 FLASH 配置数据结构如下,最常用的为前五项:

```

/* FLASH Info: contains chip specific data, per FLASH bank*/
typedef struct {
    ulong size; /* total bank size in bytes */
    ushort sector_count; /* number of erase units */
    ulong flash_id; /* combined device & manufacturer code */
    ulong start[CFG_MAX_FLASH_SECT]; /* physical sector start addresses */
    uchar protect[CFG_MAX_FLASH_SECT]; /* sector protection status */

#ifdef CFG_FLASH_CFI
    uchar portwidth; /* the width of the port */
    uchar chipwidth; /* the width of the chip */
    ushort buffer_size; /* # of bytes in write buffer */
    ulong erase_blk_tout; /* maximum block erase timeout */
    ulong write_tout; /* maximum write timeout */
    ulong buffer_write_tout; /* maximum buffer write timeout */

```

```

ushort vendor;          /* the primary vendor id      */
ushort cmd_reset;        /* Vendor specific reset command */
ushort interface;        /* used for x8/x16 adjustments    */
ushort legacy_unlock;    /* support Intel legacy (un)locking */
#endif
} flash_info_t;

```

(4) FLASH 2M 的空间分配 (段大小为 64K)

0X000000	0X03FFFF	U-BOOT	64K*4	U-BOOT load 存储空间
0X040000	0X04FFFF	PARA	64K*1	U-BOOT 系统参数存储空间
0X050000	0X17FFFF	UCLINUX	64K*20	ucLinux load 存储空间
0X180000	0X1FFFFFFF	OTHER	64K*7	其余空闲未用空间为 7 个段

总共 TOTAL 64K*32 为 2M 空间

说明：笔者编辑本文档用到的几个典型源文件如下：（基于 hfrks3c44b0 开发板）

说明：笔者保留文档内所有文字和图片版权，没有笔者同意，请勿做商用。

- ✓ 1 Flash.c (d:\work\uboot116\board\hfrk\hfrks3c44b0)
- 2 Board.c (d:\work\uboot116\lib_arm)
- 3 Console.c (d:\work\uboot116\common)
- 4 Main.c (d:\work\uboot116\common)
- 5 Hfrks3c44b0.c (d:\work\uboot116\board\hfrk\hfrks3c44b0)
- 6 memsetup.S (d:\work\uboot116\board\hfrk\hfrks3c44b0)
- 7 start.S (d:\work\uboot116\cpu\s3c44b0)
- 8 Net.c (d:\work\uboot116\net)

1.6 附录 1: u-boot 1.1.6 反汇编片断摘录

```
u-boot:    file format elf32-littlearm
```

```
Disassembly of section .text:
```

```
0c700000 <_start>:
```

```

c700000: ea00000a  b   c700030 <reset>
c700004: e28ff303  addpc, pc, #201326592 ; 0xc000000
c700008: e28ff303  addpc, pc, #201326592 ; 0xc000000
c70000c: e28ff303  addpc, pc, #201326592 ; 0xc000000
c700010: e28ff303  addpc, pc, #201326592 ; 0xc000000
c700014: e28ff303  addpc, pc, #201326592 ; 0xc000000
c700018: e28ff303  addpc, pc, #201326592 ; 0xc000000
c70001c: e28ff303  addpc, pc, #201326592 ; 0xc000000

```

```
0c700020 <_TEXT_BASE>:
```

```
c700020: 0c700000  ldceql 0, cr0, [r0]
```

0c700024 <_armboot_start>:

c700024: 0c700000 ldceql 0, cr0, [r0]

0c700028 <_bss_start>:

c700028: 0c72314c ldfeqe f3, [r2], -#304

0c70002c <_bss_end>:

c70002c: 0c757ec8 ldceql 14, cr7, [r5], -#800

0c700030 <reset>:

c700030: e10f0000 mrs r0, CPSR

c700034: e3c0001f bic r0, r0, #31 ; 0x1f

c700038: e3800013 orr r0, r0, #19 ; 0x13

c70003c: e129f000 msr CPSR_fc, r0

c700040: eb00001a bl c7000b0 <cpu_init_crit>

c700044: eb000056 bl c7001a4 <memsetup>

0c700048 <relocate>:

c700048: e24f0050 sub r0, pc, #80 ; 0x50

c70004c: e51f1034 ldr r1, [pc, #-52] ; c700020 <_TEXT_BASE>

c700050: e1500001 cmp r0, r1

c700054: 0a00000f beq c700098 <stack_setup>

c700058: e51f203c ldr r2, [pc, #-60] ; c700024 <_armboot_start>

c70005c: e51f303c ldr r3, [pc, #-60] ; c700028 <_bss_start>

c700060: e0432002 sub r2, r3, r2

c700064: e0802002 add r2, r0, r2

0c700068 <copy_loop>:

c700068: e8b007f8 ldmbia r0!, {r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, sl}

c70006c: e8a107f8 stmbia r1!, {r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, sl}

c700070: e1500002 cmp r0, r2

c700074: dafffffb ble c700068 <copy_loop>

c700078: e28f007c add r0, pc, #124 ; 0x7c

c70007c: e2802b01 add r2, r0, #1024 ; 0x400

c700080: e3a01303 mov r1, #201326592 ; 0xc0000000

c700084: e2811008 add r1, r1, #8 ; 0x8

0c700088 <vector_copy_loop>:

c700088: e8b007f8 ldmbia r0!, {r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, sl}

c70008c: e8a107f8 stmbia r1!, {r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, sl}

c700090: e1500002 cmp r0, r2

c700094: dafffffb ble c700088 <vector_copy_loop>

0c700098 <stack_setup>:

c700098: e51f0080 ldr r0, [pc, #-128] ; c700020 <_TEXT_BASE>

U-Boot 1.1.6 关键功能模块代码分析

```
c70009c: e2400803  subr0, r0, #196608 ; 0x30000
c7000a0: e2400080  subr0, r0, #128 ; 0x80
c7000a4: e240d00c  subsp, r0, #12 ; 0xc
c7000a8: e51ff004  ldrpc, [pc, #-4]; c7000ac <_start_armboot>
```

0c7000ac <_start_armboot>:

```
c7000ac: 0c70036c  ldceql 3, cr0, [r0], -#432
```

0c7000b0 <cpu_init_crit>:

```
c7000b0: e59f009c  ldrr0, [pc, #156] ; c700154 <fiq+0x8>
c7000b4: e3a01000  movr1, #0 ; 0x0
c7000b8: e5801000  strr1, [r0]
c7000bc: e59f1094  ldrr1, [pc, #148] ; c700158 <fiq+0xc>
c7000c0: e59f0094  ldrr0, [pc, #148] ; c70015c <fiq+0x10>
c7000c4: e5810000  strr0, [r1]
c7000c8: e3a0161e  movr1, #31457280 ; 0x1e00000
c7000cc: e3a00005  movr0, #5 ; 0x5
c7000d0: e5810000  strr0, [r1]
c7000d4: e59f1084  ldrr1, [pc, #132] ; c700160 <fiq+0x14>
c7000d8: e3a00e32  movr0, #800 ; 0x320
c7000dc: e5c10000  strb r0, [r1]
c7000e0: e3a01776  movr1, #30932992 ; 0x1d80000
c7000e4: e59f0078  ldrr0, [pc, #120] ; c700164 <fiq+0x18>
c7000e8: e5810000  strr0, [r1]
c7000ec: e59f1074  ldrr1, [pc, #116] ; c700168 <fiq+0x1c>
c7000f0: e59f0074  ldrr0, [pc, #116] ; c70016c <fiq+0x20>
c7000f4: e5810000  strr0, [r1]
c7000f8: e1a0f00e  movpc, lr
```

0c7000fc <real_vectors>:

```
c7000fc: eaffffcb  b c700030 <reset>
c700100: ea000005  b c70011c <undefined_instruction>
c700104: ea000006  b c700124 <software_interrupt>
c700108: ea000007  b c70012c <prefetch_abort>
c70010c: ea000008  b c700134 <data_abort>
c700110: ea000009  b c70013c <not_used>
c700114: ea00000a  b c700144 <irq>
c700118: ea00000b  b c70014c <fiq>
```

0c70011c <undefined_instruction>:

```
c70011c: e3a06003  movr6, #3 ; 0x3
c700120: eaffffc2  b c700030 <reset>
```

0c700124 <software_interrupt>:

```
c700124: e3a06004  movr6, #4 ; 0x4
c700128: eaffffc0  b c700030 <reset>
```

0c70012c <prefetch_abort>:

c70012c: e3a06005 movr6, #5 ; 0x5
c700130: eaffffbe b c700030 <reset>

0c700134 <data_abort>:

c700134: e3a06006 movr6, #6 ; 0x6
c700138: eaffffbc b c700030 <reset>

0c70013c <not_used>:

c70013c: e3a06007 movr6, #7 ; 0x7
c700140: eaffffb8 b c700030 <reset>

0c700144 <irq>:

c700144: e3a06008 movr6, #8 ; 0x8
c700148: eaffffb8 b c700030 <reset>

0c70014c <fiq>:

c70014c: e3a06009 movr6, #9 ; 0x9
c700150: eaffffb6 b c700030 <reset>
c700154: 01d30000 biceqs r0, r3, r0
c700158: 01e0000c mvneq r0, ip
c70015c: 03ffffeff mvneqs pc, #4080 ; 0xff0
c700160: 01d8000c biceqs r0, r8, ip
c700164: 00088042 andeq r8, r8, r2, asr #32
c700168: 01d80004 biceqs r0, r8, r4
c70016c: 00007ff8 streqd r7, [r0], -r8

0c700170 <MEMORY_CONFIG>:

c700170: 01001102 tsteq r0, r2, lsl #2
c700174: 00007ff4 streqd r7, [r0], -r4
c700178: 00000a40 andeq r0, r0, r0, asr #20
c70017c: 000014bc streqh r1, [r0], -ip
c700180: 00007ffc streqd r7, [r0], -ip
c700184: 00007ffc streqd r7, [r0], -ip
c700188: 00000c40 andeq r0, r0, r0, asr #24
c70018c: 00018004 andeq r8, r1, r4
c700190: 00018004 andeq r8, r1, r4
c700194: 008c060e addeq r0, ip, lr, lsl #12
c700198: 00000010 andeq r0, r0, r0, lsl r0
c70019c: 00000020 andeq r0, r0, r0, lsr #32
c7001a0: 00000020 andeq r0, r0, r0, lsr #32

0c7001a4 <memsetup>:

c7001a4: e24f003c subr0, pc, #60 ; 0x3c
c7001a8: e8903ffe ldmbia r0, {r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9,

```

sl, fp, ip, sp}
c7001ac: e3a00772  mov r0, #29884416 ; 0x1c80000
c7001b0: e8803ffe  stmia r0, {r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9,
sl, fp, ip, sp}
c7001b4: e1a0f00e  mov pc, lr

0c7001b8 <mem_malloc_init>:
c7001b8: e1a0c00d  mov ip, sp
c7001bc: e92dd800  stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
c7001c0: e59f202c  ldr r2, [pc, #44]; c7001f4
<mem_malloc_init+0x3c>
c7001c4: e24cb004  sub fp, ip, #4 ; 0x4
c7001c8: e59f1028  ldr r1, [pc, #40]; c7001f8
<mem_malloc_init+0x40>
c7001cc: e1a03000  mov r3, r0
c7001d0: e5823000  str r3, [r2]
c7001d4: e2832803  addr2, r3, #196608 ; 0x30000
c7001d8: e5812000  str r2, [r1]
c7001dc: e59f1018  ldr r1, [pc, #24]; c7001fc
<mem_malloc_init+0x44>
c7001e0: e0602002  rsbr2, r0, r2
c7001e4: e5813000  str r3, [r1]
c7001e8: e3a01000  mov r1, #0 ; 0x0
c7001ec: eb0040ca  bl c71051c <memset>
c7001f0: e91ba800  ldmdb fp, {fp, sp, pc}
c7001f4: 0c721ef8  ldceql 14, cr1, [r2], -#992
c7001f8: 0c721efc  ldceql 14, cr1, [r2], -#1008
c7001fc: 0c721f00  ldceql 15, cr1, [r2]

0c700200 <sbrk>:
c700200: e1a0c00d  mov ip, sp
c700204: e92dd800  stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
c700208: e24cb004  sub fp, ip, #4 ; 0x4
c70020c: e59fc038  ldr ip, [pc, #56]; c70024c <sbrk+0x4c>
c700210: e59f3038  ldr r3, [pc, #56]; c700250 <sbrk+0x50>
c700214: e59c1000  ldr r1, [ip]
c700218: e5933000  ldr r3, [r3]
c70021c: e0812000  addr2, r1, r0
c700220: e1520003  cmp r2, r3
c700224: 3a000003  bcc c700238 <sbrk+0x38>
c700228: e59f3024  ldr r3, [pc, #36]; c700254 <sbrk+0x54>
c70022c: e5933000  ldr r3, [r3]
c700230: e1520003  cmp r2, r3
c700234: 9a000001  bls c700240 <sbrk+0x40>
c700238: e3a00000  mov r0, #0 ; 0x0
c70023c: e91ba800  ldmdb fp, {fp, sp, pc}

```

U-Boot 1.1.6 关键功能模块代码分析

```

c700240: e1a00001  mov r0, r1
c700244: e58c2000  str r2, [ip]
c700248: e91ba800  ldmdb fp, {fp, sp, pc}
c70024c: 0c721f00  ldceql 15, cr1, [r2]
c700250: 0c721ef8  ldceql 14, cr1, [r2], -#992
c700254: 0c721efc  ldceql 14, cr1, [r2], -#1008

0c700258 <init_baudrate>:
c700258: e1a0c00d  mov ip, sp
c70025c: e92dd830  stmdb sp!, {r4, r5, fp, ip, lr, pc}
c700260: e24cb004  sub fp, ip, #4 ; 0x4
c700264: e24b4054  sub r4, fp, #84 ; 0x54
c700268: e1a01004  mov r1, r4
c70026c: e3a02040  mov r2, #64 ; 0x40
c700270: e59f0024  ldr r0, [pc, #36]; c70029c <init_baudrate+0x44>
c700274: e24dd040  sub sp, sp, #64 ; 0x40
c700278: eb002e4a  bl c70bba8 <getenv_r>
c70027c: e3500000  cmp r0, #0 ; 0x0
c700280: e5985000  ldr r5, [r8]
c700284: da000005  ble c7002a0 <init_baudrate+0x48>
c700288: e1a00004  mov r0, r4
c70028c: e3a01000  mov r1, #0 ; 0x0
c700290: e3a0200a  mov r2, #10 ; 0xa
c700294: eb004129  bl c710740 <simple_strtoul>
c700298: ea000001  b c7002a4 <init_baudrate+0x4c>
c70029c: 0c71c238  lfmeq f4, 3, [r1], -#224
c7002a0: e59f0010  ldr r0, [pc, #16]; c7002b8 <init_baudrate+0x60>
c7002a4: e5880008  str r0, [r8, #8]
c7002a8: e5983008  ldr r3, [r8, #8]
c7002ac: e3a00000  mov r0, #0 ; 0x0
c7002b0: e5853000  str r3, [r5]
c7002b4: ea000000  b c7002bc <init_baudrate+0x64>
c7002b8: 0001c200  andeq ip, r1, r0, lsl #4
c7002bc: e91ba830  ldmdb fp, {r4, r5, fp, sp, pc}

0c7002c0 <display_banner>:
c7002c0: e1a0c00d  mov ip, sp
c7002c4: e92dd800  stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
c7002c8: e59f0010  ldr r0, [pc, #16]; c7002e0
<display_banner+0x20>
c7002cc: e59f1010  ldr r1, [pc, #16]; c7002e4
<display_banner+0x24>
c7002d0: e24cb004  sub fp, ip, #4 ; 0x4
c7002d4: eb0031de  bl c70ca54 <printf>
c7002d8: e3a00000  mov r0, #0 ; 0x0
c7002dc: e91ba800  ldmdb fp, {fp, sp, pc}

```

U-Boot 1.1.6 关键功能模块代码分析

```

c7002e0: 0c71c244  lfmeq  f4, 3, [r1], -#272
c7002e4: 0c71c1f8  ldfeqp  f4, [r1], -#992

0c7002e8 <display_dram_config>:
c7002e8: e1a0c00d  mov ip, sp
c7002ec: e92dd810  stmdb  sp!, {r4, fp, ip, lr, pc}
c7002f0: e24cb004  subfp, ip, #4    ; 0x4
c7002f4: e3a04000  mov r4, #0 ; 0x0
c7002f8: e1a02004  mov r2, r4
c7002fc: e5983000  ldr r3, [r8]
c700300: e2833020  addr3, r3, #32   ; 0x20
c700304: e7933182  ldr r3, [r3, r2, lsl #3]
c700308: e2822001  addr2, r2, #1    ; 0x1
c70030c: e3520000  cmp r2, #0 ; 0x0
c700310: e0844003  addr4, r4, r3
c700314: daffffff8 ble c7002fc <display_dram_config+0x14>
c700318: e59f0014  ldr r0, [pc, #20];                                c700334
<display_dram_config+0x4c>
c70031c: eb0031bf  bl  c70ca20 <puts>
c700320: e59f1010  ldr r1, [pc, #16];                                c700338
<display_dram_config+0x50>
c700324: e1a00004  mov r0, r4
c700328: eb003f21  bl  c70ffb4 <print_size>
c70032c: e3a00000  mov r0, #0 ; 0x0
c700330: e91ba810  ldmdb  fp, {r4, fp, sp, pc}
c700334: 0c71c24c  lfmeq  f4, 3, [r1], -#304
c700338: 0c71c254  lfmeq  f4, 3, [r1], -#336

0c70033c <display_flash_config>:
c70033c: e1a0c00d  mov ip, sp
c700340: e92dd810  stmdb  sp!, {r4, fp, ip, lr, pc}
c700344: e1a04000  mov r4, r0
c700348: e59f0014  ldr r0, [pc, #20];                                c700364
<display_flash_config+0x28>
c70034c: e24cb004  subfp, ip, #4    ; 0x4
c700350: eb0031b2  bl  c70ca20 <puts>
c700354: e59f100c  ldr r1, [pc, #12];                                c700368
<display_flash_config+0x2c>
c700358: e1a00004  mov r0, r4
c70035c: eb003f14  bl  c70ffb4 <print_size>
c700360: e91ba810  ldmdb  fp, {r4, fp, sp, pc}
c700364: 0c71c258  lfmeq  f4, 3, [r1], -#352
c700368: 0c71c254  lfmeq  f4, 3, [r1], -#336

```