



# Linux Audio 开发指南

**版本号: 2.0**  
**发布日期: 2020.11.11**

## 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.06.19	AWA1636	建立初版
2.0	2020.11.11	AWA1636	新增 Linux-5.4 配置

## 目 录

<b>1</b>	<b>前言</b>	<b>1</b>
1.1	文档简介	1
1.2	目标读者	1
1.3	适用范围	1
<b>2</b>	<b>模块介绍</b>	<b>2</b>
2.1	模块功能介绍	2
2.1.1	AudioCodec 模块功能	2
2.1.2	Daudio 模块功能	2
2.1.3	DMIC 模块功能	3
2.1.4	S/PDIF 模块功能	3
2.2	相关术语介绍	3
2.2.1	硬件术语	3
2.2.2	软件术语	3
2.3	模块配置介绍	4
2.3.1	Device Tree 配置说明	4
2.3.2	board.dts 板级配置	12
2.3.3	kernel menuconfig 配置	18
2.4	源码模块结构	24
2.5	驱动框架介绍	25
2.5.1	音频驱动硬件框架图	25
2.5.2	音频驱动软件框架图	26
<b>3</b>	<b>模块接口说明</b>	<b>29</b>
3.1	asoc_dma_platform_register()	29
3.2	snd_soc_register_component()	29
3.3	snd_soc_register_codec	30
3.4	snd_soc_register_card()	30
3.5	snd_soc_dapm_add_routes()	30
3.6	snd_soc_dapm_new_controls()	31
<b>4</b>	<b>FAQ</b>	<b>32</b>
4.1	调试方法	32
4.1.1	调试工具	32
4.1.2	调试节点	33
4.2	常见问题	35
4.2.1	audiocodec 输入输出无声音	35
4.2.2	录音或播放变速	35
4.2.3	DMIC 录音异常（静音/通道移位）	35
4.3	常见问题	36
4.3.1	audiocodec 输入输出无声音	36
4.3.2	录音或播放变速	36

4.3.3 DMIC 录音异常（静音/通道移位） . . . . .	36
4.3.4 录音或播放变速 . . . . .	37
4.3.5 DMIC 录音异常（静音/通道移位） . . . . .	37
4.3.6 DMIC 录音异常（静音/通道移位） . . . . .	37



## 插 图

2-1 Device Driver . . . . .	18
2-2 Sound . . . . .	19
2-3 Advanced . . . . .	20
2-4 ALSA . . . . .	21
2-5 Allwinner . . . . .	22
2-6 module . . . . .	23
2-7 module . . . . .	24
2-8 hardware . . . . .	25
2-9 软件框架图 . . . . .	27



# 1 前言

## 1.1 文档简介

本文档是让开发者了解 Sunxi 平台音频系统框架，能够在 Sunxi 平台上开发新的音频方案。

## 1.2 目标读者

音频系统开发人员。

## 1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
T509	Linux-4.9	sound/soc/sunxi/*
MR813	Linux-4.9	sound/soc/sunxi/*
R818	Linux-4.9	sound/soc/sunxi/*
A133	Linux-4.9	sound/soc/sunxi/*
A133	Linux-5.4	sound/soc/sunxi/*
H616	Linux-4.9	sound/soc/sunxi/*
R329	Linux-4.9	sound/soc/sunxi/*

## 2 模块介绍

### 2.1 模块功能介绍

在 Sunxi 中，从 Linux 软件上通常存在 4 类音频设备。分别为 audiocodec, daudio, dmec, spdif。

每一类音频设备都适配 asoc 架构。

#### 2.1.1 AudioCodec 模块功能

Audio Codec 驱动所具有的功能：

- 支持多种采样率格式 (8KHz, 11.025KHz, 12KHz, 16KHz, 22.0KHz, 24KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 96KHz, 192KHz)，其中录音最大支持 48KHz；
- 支持同时 playback 和 record(全双工模式)；
- 支持 mixer 接口；
- 支持 dapm 接口；
- 支持 16bit/20bit 数据精度；
- 支持 DAC，采样率为 8KHz~192KHz，支持差分输出；
- 支持 ADC，采样率为 8KHz~48KHz，支持差分输入；

#### 2.1.2 Daudio 模块功能

驱动所具有的功能：

- 支持多种采样率格式 (8KHz, 11.025KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz)；
- 支持 mono 和 stereo 模式，支持 1-8 通道；
- 支持同时 playback 和 record(全双工模式)；
- 支持 i2s、pcm 协议格式配置；
- 支持 16bit/24bit/32bit 数据精度；

### 2.1.3 DMIC 模块功能

驱动所具有的功能：

- 支持多种采样率格式 (8KHz, 11.025KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz);
- 最多支持 8 通道;
- 只支持 record;
- 支持 64 OSR 以及 128 OSR;
- 支持 16bit/24bit 数据精度

### 2.1.4 S/PDIF 模块功能

驱动所具有的功能：

- 支持多种采样率格式 (44.1KHz, 48KHz, 96KHz, 192KHz);
- 支持单声道和立体声输出;
- 支持 16bit/20bit/24bit 数据精度

## 2.2 相关术语介绍

### 2.2.1 硬件术语

表 2-1: 硬件术语

相关术语	解释说明
audiocodec	芯片内置音频接口
DMIC	外置数字 MIC 接口
SPDIF	外置音响音频设备接口，一般使用同轴电缆或光纤接口
I2S	外置音频通道接口
Daudio	数字音频接口，可配置成 i2s/pcm 格式标准音频接口
Ahub	音频集线器，AW 独有的硬件模块，内部集成连接了 4 组 I2S 接口、3 组 APB 及 2 组 DAM 混

### 2.2.2 软件术语



表 2-2: 软件术语

相关术语	解释说明
Sunxi	全志科技使用的 Linux 开发平台
ASOC	ALSA System on Chip
ALSA	Advanced Linux Sound Architecture
DMA	直接内存存取，指数据不经 cpu 直接在设备和内存，内存和内存，设备和设备之间传输
样本长度 (sample)	样本是记录音频数据最基本的单位，常见的有 16 位
通道数 (channel)	该参数为 1 表示单声道，2 则是立体声
帧 (frame)	帧记录了一个声音单元，其长度为样本长度与通道数的乘积
采样率 (rate)	每秒钟采样次数，该次数是针对帧而言
周期 (period)	音频设备一次处理所需要的帧数，对于音频设备的数据访问以及音频数据的存储，都是以此为单位
DRC	音频输出动态范围控制
HPF	高通滤波
XRUN	音频流异常状态，分为 underrun 和 overrun 两种状态
DAPM	动态音频电源管理
hp	headphone 缩写，耳机/耳麦
交错模式 (interleave)	是一种音频数据的记录模式，在交错模式下，数据以连续帧的形式存放，即首先记录完帧 1 的左声道样本和右声道样本（假设为立体声格式），再开始帧 2 的记录，而在非交错模式下，首先记录的是一个周期内所有帧的左声道样本，再记录右声道样本，数据是以连续通道的方式存储。多数情况下，只需要使用交错模式。

## 2.3 模块配置介绍

### 2.3.1 Device Tree 配置说明

设备树中存在的是该类芯片所有平台的模块配置，设备树文件的路径为：kernel/内核版本/arch/arm64 (32 位平台为 arm) /boot/dts/sunxi/CHIP.dtsi(CHIP 为研发代号，如 sun50iw10p1 等)，设备树配置如下所示：

- Codec 配置 Linux-4.9 内核版本配置如下：

```
codec:codec@0x05096000 {
    compatible = "allwinner,sunxi-internal-codec";
    reg = <0x0 0x05096000 0x0 0x32c>;
    clocks = <&clk_pll_audiox4>,<&clk_codec_dac_1x>,<&clk_codec_adc_1x>,<&
clk_pll_com>,<&clk_pll_comdiv5>;
    device_type = "codec";
    status = "disabled";
};

cpudai:cpudai-controller@0x050906000 {
```

```

compatible = "allwinner,sunxi-internal-cpudai";
reg = <0x0 0x05096000 0x0 0x32c>;
playback_cma = <128>;
capture_cma = <256>;
device_type = "cpudai";
status = "disabled";
};

sndcodec:sound@0 {
compatible = "allwinner,sunxi-codec-machine";
interrupts = <GIC_SPI 25 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
sunxi,cpudai-controller = <&cpudai>;
sunxi,audio-codec = <&codec>;
hp_detect_case = <0x00>;
device_type = "sndcodec";
status = "disabled";
};

```

Linux-5.4 内核版本配置和 Linux-4.9 内核版本配置有稍许差异，如下：

```

/* codec addr: 0x05096000, the others is invalid to avoid build warning */
codec:codec@5096000 {
#sound-dai-cells = <0>;
compatible = "allwinner,sunxi-internal-codec";
reg = <0x0 0x05096000 0x0 0x32c>;
clocks = <&ccu CLK_PLL_AUDIO>, /* 98.304M / 90.3168M */
<&ccu CLK_AUDIO_DAC>,
<&ccu CLK_AUDIO_ADC>,
<&ccu CLK_PLL_COM>,
<&ccu CLK_PLL_COM_AUDIO>,
<&ccu CLK_BUS_AUDIO_CODEC>;
clock-names = "pll_audio", "codec_dac", "codec_adc",
"pll_com", "pll_com_audio", "codec_bus";
resets = <&ccu RST_BUS_AUDIO_CODEC>;
playback_cma = <128>;
capture_cma = <256>;
device_type = "codec";
};

dummy_cpudai:dummy_cpudai@509632c {
compatible = "allwinner,sunxi-dummy-cpudai";
reg = <0x0 0x0509632c 0x0 0x4>;
tx_fifo_size = <128>;
rx_fifo_size = <256>;
dac_txdata = <0x05096020>;
adc_txdata = <0x05096040>;
playback_cma = <128>;
capture_cma = <256>;
device_type = "cpudai";
dmas = <&dma 7>, <&dma 7>;
dma-names = "tx", "rx";
};

sndcodec:sound@5096330 {
compatible = "allwinner,sunxi-codec-machine";
reg = <0x0 0x05096330 0x0 0x4>;
interrupts = <GIC_SPI 25 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
hp_detect_case = <0x00>;
};

```

```

sunxi, audio-codec = <&codec>;
sunxi, cpudai-controller = <&dummy_cpudai>;
device_type = "sndcodec";
};

```

## • DMIC 配置

Linux-4.9 内核版本配置如下：

```

dmic:dmic-controller@0x05095000{
    compatible = "allwinner,sunxi-dmic";
    reg = <0x0 0x05095000 0x0 0x50>;
    clocks = <&clk_pll_audio>, <&clk_pll_audiox4>, <&clk_dmic>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    pinctrl-0 = <&dmic_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&dmic_pins_b>;
    device_type = "dmic";
    status = "disabled";
};

snddmic:sound@2f{
    compatible = "allwinner,sunxi-dmic-machine";
    sunxi,dmic-controller = <&dmic>;
    device_type = "snddmic";
    status = "disabled";
};

```

Linux-5.4 内核版本配置和 Linux-4.9 内核版本配置有稍许差异，如下：

```

/* dmic addr: 0x05095000, the others is invalid to avoid build warning */
dmic:dmic@5095000{

    #sound-dai-cells = <0>;

    #sound-dai-cells = <0>;
    compatible = "allwinner,sunxi-dmic";
    reg = <0x0 0x05095000 0x0 0x50>;
    clocks = <&ccu CLK_PLL_AUDIO>, /* 98.304M / 90.3168M */
            <&ccu CLK_DMIC>,
            <&ccu CLK_BUS_DMIC>;
    clock-names = "pll_audio", "dmic", "dmic_bus";
    resets = <&ccu RST_BUS_DMIC>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    pinctrl-0 = <&dmic_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&dmic_pins_b>;
    clk_parent = <0x1>;
    capture_cma = <256>;
    data_vol = <0xB0>;
    dmic_rxsync_en = <0x0>;
    rx_chmap = <0x76543210>;
    device_type = "dmic";
    dmas = <&dma 8>;
    dma-names = "rx";
};

```

```

dmic_codec:sound@5095050{

    #sound-dai-cells = <0>;

    #sound-dai-cells = <0>;
    compatible = "dmic-codec";
    reg = <0x0 0x05095050 0x0 0x4>;
    num-channels = <6>;

};

sounddmic:sounddmic@5095060 {
    reg = <0x0 0x05095060 0x0 0x4>;
    compatible = "sunxi,simple-audio-card";
    simple-audio-card,name = "snddmic";
    /* simple-audio-card,format = "i2s"; */
    simple-audio-card,cpu {
        sound-dai = <&dmic>;
    };
};

```

## • S/PDIF 配置

Linux-4.9 内核版本配置如下：

```

spdif:spdif-controller@0x05094000{
    compatible = "allwinner,sunxi-spdif";
    reg = <0x0 0x05094000 0x0 0x40>;
    clocks = <&clk_pll_audio>,<&clk_pll_audiox4>,<&clk_spdif>;
    pinctrl-names = "default","sleep";
    pinctrl-0 = <&spdif_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&spdif_pins_b>;
    device_type = "spdif";
    status = "disabled";
};

sndspdif:sound@1{
    compatible = "allwinner,sunxi-spdif-machine";
    sunxi,spdif-controller = <&spdif>;
    device_type = "sndspdif";
    status = "disabled";
};

```

Linux-5.4 内核版本配置和 Linux-4.9 内核版本配置有稍许差异，如下：

```

/* spdif addr: 0x05094000, the others is invalid to avoid build warning */
spdif:spdif@5094000{

    #sound-dai-cells = <0>;

    #sound-dai-cells = <0>;
    compatible = "allwinner,sunxi-spdif";
    reg = <0x0 0x05094000 0x0 0x40>;
    clocks = <&ccu CLK_PLL_AUDIO>,< /* 98.304M / 90.3168M */
        &ccu CLK_SPDIF>,<
        &ccu CLK_BUS_SPDIF>;
    clock-names = "pll_audio", "spdif", "spdif_bus";
};

```

```

resets = <&ccu RST_BUS_SPDIF>;
pinctrl-names = "default","sleep";
pinctrl-0 = <&spdif_pins_a>;
pinctrl-1 = <&spdif_pins_b>;
clk_parent = <0x1>;
playback_cma = <128>;
capture_cma = <128>;
device_type = "spdif";
dmas = <&dma 2>, <&dma 2>;
dma-names = "tx", "rx";
};

soundspdif:soundspdif@5094040 {
    reg = <0x0 0x05094040 0x0 0x4>;
    compatible = "sunxi,simple-audio-card";
    simple-audio-card,name = "sndspdif";
    /* simple-audio-card,format = "i2s"; */
    simple-audio-card,cpu {
        sound-dai = <&spdif>;
    };

    simple-audio-card,codec {
        /*snd-soc-dummy*/
    };
};

```

#### • Daudio 配置

Linux-4.9 内核版本配置如下：

```

daudio0:daudio@0x05090000 {
    compatible = "allwinner,sunxi-daudio";
    reg = <0x0 0x05090000 0x0 0x7c>;
    clocks = <&clk_pll_audio>,<&clk_pll_audiox4>,<&clk_i2s0>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    pinctrl-0 = <&daudio0_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&daudio0_pins_b>;
    device_type = "daudio0";
    tdm_num = <0x00>;
    status = "disabled";
};

snddaudio0:sound@3{
    compatible = "allwinner,sunxi-daudio0-machine";
    sunxi,daudio-controller = <&daudio0>;
    device_type = "snddaudio0";
    status = "disabled";
};

```

Linux-5.4 内核版本配置和 Linux-4.9 内核版本配置有稍许差异，如下：

```

/* daudio0 addr: 0x05090000, the others is invalid to avoid build warning */
daudio0:daudio@5090000 {
    #sound-dai-cells = <0>;
    compatible = "allwinner,sunxi-daudio";
};

```

```

reg = <0x0 0x05090000 0x0 0x7c>;
clocks = <&ccu CLK_PLL_AUDIO>, /* 98.304M / 90.3168M */
        <&ccu CLK_I2S0>,
        <&ccu CLK_BUS_I2S0>;
clock-names = "pll_audio", "i2s0", "i2s0_bus";
resets = <&ccu RST_BUS_I2S0>;
pinctrl-names = "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&daudio0_pins_a>;
pinctrl-1 = <&daudio0_pins_b>;
pinctrl_used = <0x01>;
sign_extend = <0x00>;
tx_data_mode = <0x00>;
rx_data_mode = <0x00>;
msb_lsb_first = <0x00>;
daudio_rxsync_en = <0x00>;
pcm_lrck_period = <0x80>;
slot_width_select = <0x20>;
frametype = <0x00>;
tdm_config = <0x01>;
tdm_num = <0x00>;
mclk_div = <0x00>;
clk_parent = <0x01>;
capture_cma = <128>;
playback_cma = <128>;
tx_num = <4>;
tx_chmap1 = <0x76543210>;
tx_chmap0 = <0xFEDCBA98>;
rx_num = <4>;
rx_chmap3 = <0x03020100>;
rx_chmap2 = <0x07060504>;
rx_chmap1 = <0x0B0A0908>;
rx_chmap0 = <0x0F0E0D0C>;
device_type = "daudio0";
dmas = <&dma 3>, <&dma 3>;
dma-names = "tx", "rx";
};

sounddaudio0: sounddaudio0@509007c {
    reg = <0x0 0x0509007c 0x0 0x4>;
    compatible = "sunxi,simple-audio-card";
    simple-audio-card,name = "snddaudio0";
    simple-audio-card,format = "i2s";
    simple-audio-card,cpu {
        sound-dai = <&daudio0>;
    };
    daudio0_master: simple-audio-card,codec {
        /* sound-dai = <&ac108>; */
    };
};

```

## • Ahub 配置

Linux-4.9 内核版本配置如下：

```

ahub_cpudai0:cpudai0-controller@0x05097000 {
    compatible = "allwinner,sunxi-ahub-cpudai";
    reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;

```

```
        id = <0x0>;
        status = "okay";
    };

    ahub_cpudai1:cpudai1-controller@0x05097000 {
        compatible = "allwinner,sunxi-ahub-cpudai";
        reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
        id = <0x1>;
        status = "okay";
    };

    ahub_cpudai2:cpudai2-controller@0x05097000 {
        compatible = "allwinner,sunxi-ahub-cpudai";
        reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
        id = <0x2>;
        status = "okay";
    };

    ahub_cpudai3:cpudai3-controller@0x05097000 {
        compatible = "allwinner,sunxi-ahub-cpudai";
        reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
        id = <0x3>;
        status = "okay";
    };

    ahub_codec:ahub_codec@0x05097000{
        compatible = "allwinner,sunxi-ahub";
        reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
        clocks = <&clk_pll_audio>,<&clk_pll_audiox4>,<&clk_ahub>;
        status = "okay";
    };

    ahub_daudio0:ahub_daudio0@0x05097000{
        compatible = "allwinner,sunxi-ahub-daudio";
        reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
        clocks = <&clk_pll_audio>,<&clk_pll_audiox4>,<&clk_ahub>;
        pinctrl-names = "default","sleep";
        pinctrl-0 = <&ahub_daudio0_pins_a>;
        pinctrl-1 = <&ahub_daudio0_pins_b>;
        tdm_num = <0x00>;
        device_type = "ahub_daudio0";
        status = "disabled";
    };

    ahub_daudio1:ahub_daudio1@0x05097000{
        compatible = "allwinner,sunxi-ahub-daudio";
        reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
        clocks = <&clk_pll_audio>,<&clk_pll_audiox4>,<&clk_ahub>;
        tdm_num = <0x01>;
        device_type = "ahub_daudio1";
        status = "okay";
    };

    ahub_daudio2:ahub_daudio2@0x05097000{
        compatible = "allwinner,sunxi-ahub-daudio";
        reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
        clocks = <&clk_pll_audio>,<&clk_pll_audiox4>,<&clk_ahub>;
        pinctrl-names = "default","sleep";
        pinctrl-0 = <&ahub_daudio2_pins_a>;
        pinctrl-1 = <&ahub_daudio2_pins_b>;
```

```
tdm_num = <0x02>;
device_type = "ahub_daudio2";
status = "disabled";
};

ahub_daudio3:ahub_daudio3@0x05097000{
    compatible = "allwinner,sunxi-ahub-daudio";
    reg = <0x0 0x05097000 0x0 0xADF>;
    clocks = <&clk_pll_audio>, <&clk_pll_audiox4>, <&clk_ahub>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    pinctrl-0 = <&ahub_daudio3_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&ahub_daudio3_pins_b>;
    tdm_num = <0x03>;
    device_type = "ahub_daudio3";
    status = "disabled";
};

snddaudio0:sound@0{
    compatible = "allwinner,sunxi-daudio0-machine";
    sunxi,cpudai-controller = <&ahub_daudio0>;
    device_type = "snddaudio0";
    status = "disabled";
};

sndhdmi:sound@1{
    compatible = "allwinner,sunxi-hdmi-machine";
    sunxi,cpudai-controller = <&ahub_daudio1>;
    device_type = "sndhdmi";
    status = "okay";
};

snddaudio2:sound@2{
    compatible = "allwinner,sunxi-daudio2-machine";
    sunxi,cpudai-controller = <&ahub_daudio2>;
    device_type = "snddaudio2";
    status = "disabled";
};

snddaudio3:sound@3{
    compatible = "allwinner,sunxi-daudio3-machine";
    sunxi,cpudai-controller = <&ahub_daudio3>;
    device_type = "snddaudio3";
    status = "disabled";
};

sndahub:sound@7{
    compatible = "allwinner,sunxi-ahub-machine";
    sunxi,cpudai-controller0 = <&ahub_cpudai0>;
    sunxi,cpudai-controller1 = <&ahub_cpudai1>;
    sunxi,cpudai-controller2 = <&ahub_cpudai2>;
    sunxi,audio-codec = <&ahub_codec>;
    device_type = "sndahub";
    status = "okay";
};
```



## 2.3.2 board.dts 板级配置

board.dts 用于保存每一个板级平台设备差异化的信息的补充（如 demo 板，demo2.0 板，ver1 板等等），里面的配置信息会覆盖上面的 device tree 默认配置信息。

board.dts 的路径为/device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/board.dts，其中的具体配置如下：

(注意：在 Linux-5.4 内核版本中对 board.dts 语法做了修改，不再支持同名节点覆盖，使用 “&” 符号引用节点)

Linux-4.9 内核版本配置如下：

- Codec 的具体配置

```
/* Audio Driver Modules */
codec:codec@0x05096000 {
    /* MIC and headphone gain setting */
    mic1gain    = <0x17>; //mic1增益设置
    mic2gain    = <0x17>; //mic2增益设置
    headphonegain = <0x00>; //耳机增益设置
    /* adc/dac DRC/HPF func enabled */
    adcdrc_cfg  = <0x00>; //是否配置drc
    adchpf_cfg  = <0x00>; //是否配置hpf
    dacdrc_cfg  = <0x00>;
    dachpf_cfg  = <0x00>;
    /* Volume about */
    digital_vol  = <0x00>; //默认数字音量
    lineout_vol  = <0x1a>; //默认输出音量
    /* Pa enabled about */
    pa_level     = <0x01>; //是否使用pa
    pa_sleep_time = <0xa0>; //喇叭pa进入稳定状态需要的时间
    gpio-spkr = <&pio PH 18 1 1 1 1>; //外部功放使能脚，一般用于了外放喇叭控制
    status = "okay";
};

sndcodec:sound@0 {
    hp_detect_case = <0x01>;
    status = "okay";
};
```

- DMIC 的具体配置

```
dmic:dmic-controller@0x05095000{
    status = "okay"; //开启dmic
};

snddmic:sound@2{
    status = "okay"; //开启dmic
};
```

- S/PDIF 的具体配置

```
spdif:spdif-controller@0x05094000{
    status = "okay";//开启spdif
};

sndspdif:sound@1{
    status = "okay";//开启spdif
};
```

- Daudio 的具体配置

```
daudio0:daudio@0x05090000 {
    mclk_div    = <0x01>;
    frametype   = <0x00>;
    tdm_config  = <0x01>;
    sign_extend = <0x00>;
    tx_data_mode = <0x00>;
    rx_data_mode = <0x00>;
    msb_lsb_first = <0x00>;
    pcm_lrck_period = <0x80>;
    audio_format = <0x01>;
    daudio_master = <0x04>;
    signal_inversion = <0x01>;
    slot_width_select = <0x20>;
    status = "okay";
};

snddaudio0:sound@3 {
    /*
    sunxi,snddaudio-codec = "ac108.0-003b";
    sunxi,snddaudio-codec-dai = "ac108-pcm0";
    */
    status = "okay";
};
```

相应配置说明如下：

```
daudio_master:
1: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM(codec clk & FRM master)
2: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM(codec clk slave & FRM master)
3: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS(codec clk master & frame slave)
4: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS(codec clk & FRM slave)
tdm_config:
0 is pcm; 1 is i2s
audio_format:
1:SND_SOC_DAIFMT_I2S(standard i2s format)
2:SND_SOC_DAIFMT_RIGHT_J(right justified format)
3:SND_SOC_DAIFMT_LEFT_J(left justified format)
4:SND_SOC_DAIFMT_DSP_A(pcm. MSB is available on 2nd BCLK rising edge after LRC rising edge)
5:SND_SOC_DAIFMT_DSP_B(pcm. MSB is available on 1nd BCLK rising edge after LRC rising edge)
```

```

signal_inversion:
    1:SND_SOC_DAIFMT_NB_NF(normal bit clock + frame)
    2:SND_SOC_DAIFMT_NB_IF(normal BCLK + inv FRM)
    3:SND_SOC_DAIFMT_IB_NF(invert BCLK + not FRM)
    4:SND_SOC_DAIFMT_IB_IF(invert BCLK + FRM)
word_select_size    :16bits/20bits/24bits/32bits
pcm_lrck_period     :16/32/64/128/256 表示多少个bclk, 具体关系见sunxi-daudio.c中关于set_clk函数部分
msb_lsb_first       :0: msb first; 1: lsb first
sign_extend         :0: zero pending; 1: sign extend
slot_width_select   :8 bit width / 16 bit width / 32 bit width 必须大于或等于使用的采样精度
frametype           :0: short frame = 1 clock width; 1: long frame = 2 clock width
mclk_div            :0: not output(normal setting this)
                    1/2/4/6/8/12/16/24/32/48/64/96/128/176/192:
                        setting mclk as input clock to external codec, freq is pll_audio/mclk_div
tx_data_mode        :0: 16bit linear PCM; 1: reserved; 2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
rx_data_mode        :0: 16bit linear PCM; 1: reserved;
                    :2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
playback_cma        :dma memory size(kB) for playback;
capture_cma         :dma memory size(kB) for capture;
status = "okay"打开, "disabled"关闭.

```

## • Ahub 的具体配置

```

/* this set of daudio0 pins is used for t507 board */
ahub_daudio0_pins_a: ahub_daudio0@0 {
    allwinner,pins = "PA6", "PA7", "PA8", "PA9";
    allwinner,function = "h_i2s0";
    allwinner,muxsel = <3>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <0>;
};

ahub_daudio0_pins_b: ahub_daudio0_sleep@0 {
    allwinner,pins = "PA6", "PA7", "PA8", "PA9";
    allwinner,function = "io_disabled";
    allwinner,muxsel = <7>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <0>;
};

ahub_daudio2_pins_a: ahub_daudio2@0 {
    allwinner,pins = "PG11", "PG12", "PG13", "PG14";
    allwinner,function = "h_i2s2";
    allwinner,muxsel = <2>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <0>;
};

ahub_daudio2_pins_b: ahub_daudio2_sleep@0 {
    allwinner,pins = "PG11", "PG12", "PG13", "PG14";
    allwinner,function = "io_disabled";
    allwinner,muxsel = <7>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <0>;
};

```

```
ahub_daudio3_pins_a: ahub_daudio3@0 {
    allwinner,pins = "PH5", "PH6", "PH7", "PH8", "PH9";
    allwinner,function = "h_i2s3";
    allwinner,muxsel = <3>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <0>;
};

ahub_daudio3_pins_b: ahub_daudio3_sleep@0 {
    allwinner,pins = "PH5", "PH6", "PH7", "PH8", "PH9";
    allwinner,function = "io_disabled";
    allwinner,muxsel = <7>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <0>;
};
```

相应配置说明如下：

表 2-3: 模块引脚组定义说明

节点配置	解释说明
pins	模块需要使用到的引脚组定义，一般分别对应模块引脚定义为“MCLK/BCLK/LRCK/DIN/DOUT”
function	模块引脚组复用名称
muxsel	模块引脚组具体复用
drive	模块引脚驱动力，默认配置为 1 即可
pull	模块引脚下拉选择，默认配置 1 即可

Linux-5.4 内核版本配置如下：

- Codec 的具体配置

```
/* Audio Driver Modules */
&codec {
    /* MIC and headphone gain setting */
    mic1gain    = <0x1F>;//mic1增益设置
    mic2gain    = <0x1F>;//mic2增益设置
    /* ADC/DAC DRC/HPF func enabled */
    /* 0x1:DAP_HP_EN; 0x2:DAP_SPK_EN; 0x3:DAP_HPSPK_EN */
    adcdrc_cfg  = <0x2>;//是否配置drc
    adchpf_cfg  = <0x1>;//是否配置hpf
    dacdrc_cfg  = <0x2>;
    dachpf_cfg  = <0x0>;
    /* Volume about */
    digital_vol  = <0x00>;//默认数字音量
    lineout_vol  = <0x1a>;//默认输出音量
    headphonegain = <0x00>;//耳机增益设置
    /* Pa enabled about */
    pa_level    = <0x01>;//是否使用pa
    pa_msleep_time = <0x78>;
    gpio-spk    = <&pio PH 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;//外部功放使能脚，一般用于了外放喇叭控制
    /* CMA config about */
```

```
    playback_cma    = <128>;//播放CMA大小配置
    capture_cma     = <256>;//录音CMA大小配置
    /* regulator about */
    avcc-supply     = <&reg_aldo1>;
    cpvin-supply    = <&reg_eldo1>;
    status = "okay";
};

&sndcodec {
    status = "okay";
};
```

- DMIC 的具体配置

```
&dmic {
    capture_cma = <128>;//录音CMA大小配置
    data_vol    = <0xB0>;//录音音量
    rx_chmap    = <0x76543210>;//录音通道映射设置
    status = "okay";//开启dmic
};

&dmic_codec {
    status = "okay";//开启dmic
};
```

- S/PDIF 的具体配置

```
&spdif {
    playback_cma    = <128>;
    capture_cma     = <128>;
    status = "okay";//开启spdif
};
```

- Daudio 的具体配置

```
&daudio0 {
    mclk_div    = <0x01>;
    frametype   = <0x00>;
    tdm_config  = <0x01>;
    sign_extend = <0x00>;
    tx_data_mode = <0x00>;
    rx_data_mode = <0x00>;
    msb_lsb_first = <0x00>;
    pcm_lrck_period = <0x80>;
    slot_width_select = <0x20>;
    status = "okay";//开启daudio
};

&sounddaudio0 {
```

```

simple-audio-card,format = "i2s";
/* simple-audio-card,frame-master = <&audio0_master>; */
/* simple-audio-card,bitclock-master = <&audio0_master>; */
/* simple-audio-card,bitclock-inversion; */
/* simple-audio-card,frame-inversion; */
status = "okay"; // 开启audio
audio0_master: simple-audio-card,codec {
    /* sound-dai = <&acl08>; */
};
};

```

其中：

- simple-audio-card,frame-master 代表 codec 做主，soc 做从。
- simple-audio-card,bitclock-master 代表 bitclock 由 codec 发出。
- simple-audio-card,bitclock-inversion 代表 bitclock 极性取反。
- simple-audio-card,frame-inversion 代表 lrclk 极性取反。

daudio 相应配置说明如下：

```

daudio_master:
1: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM(codec clk & FRM master)
2: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM(codec clk slave & FRM master)
3: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS(codec clk master & frame slave)
4: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS(codec clk & FRM slave)
tdm_config:
0 is pcm; 1 is i2s
audio_format:
1:SND_SOC_DAIFMT_I2S(standard i2s format)
2:SND_SOC_DAIFMT_RIGHT_J(right justified format)
3:SND_SOC_DAIFMT_LEFT_J(left justified format)
4:SND_SOC_DAIFMT_DSP_A(pcm. MSB is available on 2nd BCLK rising edge after LRC rising edge)
5:SND_SOC_DAIFMT_DSP_B(pcm. MSB is available on 1nd BCLK rising edge after LRC rising edge)
signal_inversion:
1:SND_SOC_DAIFMT_NB_NF(normal bit clock + frame)
2:SND_SOC_DAIFMT_NB_IF(normal BCLK + inv FRM)
3:SND_SOC_DAIFMT_IB_NF(invert BCLK + nor FRM)
4:SND_SOC_DAIFMT_IB_IF(invert BCLK + FRM)
word_select_size :16bits/20bits/24bits/32bits
pcm_lrclk_period :16/32/64/128/256 表示多少个bclk，具体关系见sunxi-daudio.c中关于set_clk函数部分
msb_lsb_first :0: msb first; 1: lsb first
sign_extend :0: zero pending; 1: sign extend
slot_width_select :8 bit width / 16 bit width / 32 bit width 必须大于或等于使用的采样精度
frametype :0: short frame = 1 clock width; 1: long frame = 2 clock width
mclk_div :0: not output(normal setting this)
1/2/4/6/8/12/16/24/32/48/64/96/128/176/192:
setting mclk as input clock to external codec, freq is pll_audio/mclk_div
tx_data_mode :0: 16bit linear PCM; 1: reserved; 2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
rx_data_mode :0: 16bit linear PCM; 1: reserved;
:2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
playback_cma :dma memory size(kB) for playback;
capture_cma :dma memory size(kB) for capture;
status = "okay"打开, "disabled"关闭.

```

### 2.3.3 kernel menuconfig 配置

在命令行进入内核根目录，执行 `make ARCH=arm64 menuconfig` (32 位平台执行：`make ARCH=arm menuconfig`) 进入配置主界面 (Linux-5.4 内核执行：`./build.sh menuconfig`)，并按以下步骤操作：

1、选择 Device Drivers 选项进入下一级配置，如下图所示：




图 2-1: Device Driver

2、选择 Sound card support 选项，进入下一级配置，如下图所示：



图 2-2: Sound

3、选择 ALSA 框架，即 Advanced Linux Sound Architecture 选项，如下图所示：





图 2-3: Advanced

4、选择 ALSA for SoC audio support 选项，进入下一级配置，如下图所示：




图 2-4: ALSA

5、选择 Allwinner SoC Audio support 选项，如下图所示：




图 2-5: Allwinner

6、选择需要的模块，可选择直接编译进内核，也可编译成模块。如下图所示：




图 2-6: module

7、Linux-5.4 需要先选择 Allwinner Audio Simple Card 选项。如下图所示：




图 2-7: module

## 2.4 源码模块结构

Audio 驱动的源代码位于内核的 sound/soc/sunxi/目录下：

Linux-4.9 内核版本如下

```
kernel/linux-4.9/sound/soc/
├── sunxi                                // Sunxi平台
│   ├── sun50iw10-codec.c                // Sunxi平台具体芯片codec (AD/DA) 代码
│   ├── sunxi-cpudai.c                  // Sunxi平台的虚拟cpudai驱动代码
│   ├── sun50iw10-sndcodec.c            // Sunxi平台具体芯片Codec machine部分代码
│   ├── sunxi-dmic.c                    // Sunxi平台DMIC接口代码
│   ├── sunxi-snddmic.c                  // Sunxi平台DMIC machine部分代码
│   ├── sunxi-spdif.c                   // Sunxi平台S/PDIF接口代码
│   ├── spdif-utils.c                   // Sunxi平台的虚拟S/PDIF解码器代码
│   ├── sunxi-sndspdif.c                // Sunxi平台S/PDIF machine部分代码
│   ├── sunxi-daudio.c                  // Sunxi平台Daudio接口代码
│   ├── sunxi-snddaudio.c               // Sunxi平台Daudio machine部分代码
│   ├── sunxi-pcm.c                     // Sunxi平台platform部分dma代码
│   ├── sunxi-ahub.c                    // Sunxi平台ahub接口代码
│   ├── sunxi-ahub.h                    // Sunxi平台ahub驱动头文件
│   ├── sunxi-sndahub.c                 // Sunxi平台ahub Machine部分代码
│   ├── sunxi-snddaudio.h               // Sunxi平台ahub Machine部分头文件
│   ├── sunxi_ahub_daudio.c             // Sunxi平台ahub Machine部分头文件
│   ├── sunxi_ahub_cpudai.c             // Sunxi平台ahub Machine部分头文件
│   ├── codecs                          // 解码器存放路径
│   └── dmic.c                          // DMIC解码器驱动
```

```
└─ ac108.c // AC108解码器codec驱动
```

Linux-5.4 内核版本如下

```
kernel/linux-5.4/sound/soc/
├─ sunxi // Sunxi平台
│   ├── sun50iw10-codec.c // Sunxi平台具体芯片codec解码器代码
│   ├── sunxi-dummy-cpudai.c // Sunxi平台的虚拟cpudai驱动代码
│   ├── sun50iw10-sndcodec.c // Sunxi平台具体芯片Codec machine部分代码
│   ├── sunxi-simple-card.c // Sunxi平台通用Codec machine框架部分代码
│   ├── sunxi-dmic.c // Sunxi平台DMIC接口代码
│   ├── sunxi-spdif.c // Sunxi平台S/PDIF接口代码
│   ├── sunxi-daudio.c // Sunxi平台Daudio接口代码
│   └─ sunxi-pcm.c // Sunxi平台platform部分dma代码
├─ codecs // 解码器存放路径
│   ├── dmic.c // DMIC解码器驱动
│   └─ ac108.c // AC108解码器codec驱动
```

## 2.5 驱动框架介绍

### 2.5.1 音频驱动硬件框架图




图 2-8: hardware

各个设备对应的设备节点：

表 2-4: 设备节点

硬件接口/设备	设备节点	/sys/class/sound/cardX/id
模拟 codec	/dev/snd/controlC0	audiocodec
	/dev/snd/pcmC0D0c	
	/dev/snd/pcmC0D0p	
	/dev/snd/controlC1	
spdif 接口	/dev/snd/pcmC1D0c	sndspdif/xxxx

硬件接口/设备	设备节点	/sys/class/sound/cardX/id
dmic 接口	/dev/snd/pcmC1D0p	snddmic/xxx
	/dev/snd/controlC2	
	/dev/snd/pcmC2D0c	
	注：DMIC 模块无播放功能	
daudio 接口	/dev/snd/controlC3	snddaudio/xxx
	/dev/snd/pcmC3D0c	
	/dev/snd/pcmC3D0p	
	/dev/snd/controlC4	
ahub 接口	/dev/snd/pcmC4D0c	sndahub/xxx
	/dev/snd/pcmC4Dnc（第 n 个录音设备）	
	/dev/snd/pcmC4D0p	
	/dev/snd/pcmC4Dnp（第 n 个播放设备）	

可以输入以下命令查看系统挂载上的声卡：

```
/ # cat /proc/asound/cards
0 [audiocodec      ]: audiocodec - audiocodec
  audiocodec
1 [sndspdif        ]: sndspdif - sndspdif
  sndspdif
2 [snddmic         ]: snddmic - snddmic
  snddmic
3 [snddaudio0      ]: snddaudio0 - snddaudio0
  snddaudio0
4 [sndahub         ]: sndahub - sndahub
  sndahub
```

## 2.5.2 音频驱动软件框架图

音频软件框架使用 ASOC，它是在 ALSA 驱动程序上封装的一层，如下图：




图 2-9: 软件框架图

为了更好地支持嵌入式处理器和移动设备中的音频 codec 的一套软件体系，ASoC 将音频系统分为 3 部分：Machine，Platform 和 Codec。

- Codec 驱动

ASoC 中的一个重要设计原则就是要求 Codec 驱动是平台无关的，它包含了一些音频的控件（Controls），音频接口，DAMP（动态音频电源管理）的定义和某些 Codec IO 功能。为了保证硬件无关性，任何特定于平台和机器的代码都要移到 Platform 和 Machine 驱动中。

所有的 Codec 驱动都要提供以下特性：

1. Codec DAI (Digital Audio Interface) 和 PCM 的配置信息；
2. Codec 的 IO 控制方式（I2C 等）；
3. Mixer 和其他的音频控件；
4. Codec 的 ALSA 音频操作接口；

必要时，也可以提供以下功能：



5. DAPM 描述信息；
6. DAPM 事件处理程序；
7. DAC 数字静音控制；

- Platform 驱动

它包含了该 SoC 平台的音频 DMA 和音频接口的配置和控制（I2S，PCM 等等）；一般不包含与板子或 codec 相关的代码。

- Machine 驱动

单独的 Platform 和 Codec 驱动是不能工作的，它必须由 Machine 驱动把它们结合在一起才能完成整个设备的音频处理工作。



## 3 模块接口说明

### 3.1 asoc\_dma\_platform\_register()

- 函数原型：int asoc\_dma\_platform\_register(struct device \*dev, unsigned int flags)
- 作用：注册 asoc 里 platform 部分
- 参数：
  - dev：指向所属的设备；
  - flag：可选为：
    - SND\_DMAENGINE\_PCM\_FLAG\_COMPAT、SND\_DMAENGINE\_PCM\_FLAG\_NO\_DT
    - SND\_DMAENGINE\_PCM\_FLAG\_HALF\_DUPLEX
    - SND\_DMAENGINE\_PCM\_FLAG\_CUSTOM\_CHANNEL\_NAME
- 返回：
  - 0：成功；
  - <0：失败；

### 3.2 snd\_soc\_register\_component()

- 函数原型：int snd\_soc\_register\_component(struct device \*dev, const struct snd\_soc\_component\_driver \*cmpnt\_drv, struct snd\_soc\_dai\_driver \*dai\_drv, int num\_dai)
- 作用：注册 dai 组件
- 参数：
  - dev：指向所属的设备；
  - cmpnt\_drv：组件结构体；
  - dai\_drv：dai 的描述；
  - num\_dai：dai 的数量
- 返回：
  - 0：成功；
  - <0：失败；

### 3.3 snd\_soc\_register\_codec

- 函数原型：int snd\_soc\_register\_codec(struct device \*dev, const struct snd\_soc\_codec\_driver \*codec\_drv, struct snd\_soc\_dai\_driver \*dai\_drv, int num\_dai)
- 作用：注册 codec
- 参数：
  - dev：指向所属的设备；
  - codec\_drv：codec 结构体；
  - dai\_drv：dai 的描述；
  - num\_dai：dai 的数量
- 返回：
  - 0：成功；
  - <0：失败；

### 3.4 snd\_soc\_register\_card()

- 函数原型：int snd\_soc\_register\_card(struct snd\_soc\_card \*card)
- 作用：注册一个声卡
- 参数说明：
  - card：描述声卡的结构体
- 返回：
  - 0：成功；
  - <0：失败；

### 3.5 snd\_soc\_dapm\_add\_routes()

- 函数原型：int snd\_soc\_dapm\_add\_routes(struct snd\_soc\_dapm\_context \*dapm, const struct snd\_soc\_dapm\_route \*route, int num)
- 作用：在 DAPM 中添加音频路由表
- 参数说明：
  - dapm：dapm 结构体；
  - route：需要添加的音频路由；
  - num：路由的数量
- 返回：
  - 0：成功；
  - <0：失败；

## 3.6 snd\_soc\_dapm\_new\_controls()

- 函数原型：int snd\_soc\_dapm\_new\_controls(struct snd\_soc\_dapm\_context \*dapm, const struct snd\_soc\_dapm\_widget \*widget, int num)
- 作用：在 DAPM 中添加 control 控制项
- 参数说明：
  - dapm：dapm 结构体；
  - widget：控制的小部件；
  - num：小部件的数量
- 返回：
  - 0：成功；
  - <0：失败；

## 4 FAQ

### 4.1 调试方法

#### 4.1.1 调试工具

正常情况下 Linux 固件都会配置由 tinyalsa 工具，如果是 Android 固件，可以在 Android 下编译生成。

Android 在 android/external/tinyalsa 目录下使用 mm 编译，会生成 tinycap tinyplay tinymix tinypcminfo tinyhostless 这五个调试工具。

调试工具的用途与用法：

- tinycap  
录音测试工具。用于操作声卡里音频录音设备节点。

```
Usage: tinycap file.wav [-D card] [-d device] [-c channels] [-r rate] [-b bits] [-p period_size] [-n n_periods] [-T capture time]
```

例如：

```
tinycap record.wav -D 0 -d 0 -c 2 -r 48000 -b 16
```

这条指令将会使用声卡 0 的第 0 个设备录制一条 48K 双通道 16bit 的音频数据，并命名为 record.wav 保存在当前路径。

- tinyplay  
播放测试工具。用于操作声卡里音频播放设备节点。

```
Usage: tinyplay file.wav [-D card] [-d device] [-p period_size] [-n n_periods]
```

例如：

```
tinyplay test.wav -D 0 -d 0
```

这条指令将会使用声卡 0 的第 0 个设备播放测试音频 test.wav。

- tinymix

查看音频通路相关的各项配置参数，并通过命令修改参数配置。

```
Usage: tinymix [-D card] [control id] [value to set]
```

例如：

```
tinymix -D 0
```

这条指令可以查看声卡 0 的配置参数。

例如：

```
tinymix -D 0 5 1
```

这条指令可以修改声卡 0 中序号为 5 的参数配置为 1。

## 4.1.2 调试节点

- 寄存器 dump 搜索

```
/ # find /sys/ -name "audio_reg"  
/sys/devices/platform/soc/codec/audio_reg_debug/audio_reg  
/ # find /sys/ -name "daudio_reg"  
/sys/devices/platform/soc/daudio2/daudio_debug/daudio_reg  
/sys/devices/platform/soc/r_daudio0/daudio_debug/daudio_reg  
/sys/devices/platform/soc/daudio1/daudio_debug/daudio_reg
```

- codec 输出

```
/ # tinypplay music-44100-2ch.wav -D 0 -p 1024 -n 8&  
/ # cat /sys/devices/platform/soc/codec/audio_reg_debug/audio_reg  
dump audio reg:  
SUNXI_DAC_DPC [0x000]: 0x80000000 Save:0x0  
SUNXI_DAC_VOL_CTL [0x004]: 0x1a0a0 Save:0x0  
SUNXI_DAC_FIFO_CTL [0x010]: 0x3004010 Save:0x0  
SUNXI_DAC_FIFO_STA [0x014]: 0x3e04 Save:0x0  
SUNXI_DAC_TXDATA [0x020]: 0x0 Save:0x0  
SUNXI_DAC_CNT [0x024]: 0x4f334 Save:0x0  
SUNXI_DAC_DG [0x028]: 0x0 Save:0x0  
SUNXI_ADC_FIFO_CTL [0x030]: 0xe000800 Save:0x0  
SUNXI_ADC_VOL_CTL1 [0x034]: 0xa0a0a0a0 Save:0x0  
SUNXI_ADC_FIFO_STA [0x038]: 0x1 Save:0x0  
SUNXI_ADC_VOL_CTL2 [0x03c]: 0xa0 Save:0x0
```

SUNXI_ADC_RXDATA	[0x040]: 0x0	Save:0x0
SUNXI_ADC_CNT	[0x044]: 0x0	Save:0x0
SUNXI_ADC_DG	[0x04c]: 0x0	Save:0x0
SUNXI_ADC_DIG_CTL	[0x050]: 0x0	Save:0x0
SUNXI_VAR1_SPEEDUP_DOWN_CTL	[0x054]: 0x10	Save:0x0
SUNXI_DAC_DAP_CTL	[0x0f0]: 0x0	Save:0x0
SUNXI_ADC_DAP_CTL	[0x0f8]: 0x99000000	Save:0x0
SUNXI_ADC1_REG	[0x300]: 0xcd055	Save:0x0
SUNXI_ADC2_REG	[0x304]: 0xc1055	Save:0x0
SUNXI_ADC3_REG	[0x308]: 0xc1055	Save:0x0
SUNXI_ADC4_REG	[0x30c]: 0xc0055	Save:0x0
SUNXI_DAC_REG	[0x310]: 0x15fd6a	Save:0x0
SUNXI_MICBIAS_REG	[0x318]: 0x30	Save:0x0
SUNXI_RAMP_REG	[0x31c]: 0x1	Save:0x0
SUNXI_BIAS_REG	[0x320]: 0x0	Save:0x0
SUNXI_ADC5_REG	[0x330]: 0xc0055	Save:0x0

## • codec 输入

```

/ # tinycap rec-mic.wav -D 0 -c 2 -r 16000 -p 1024 -n 8&
/ # cat /sys/devices/platform/soc/codec/audio_reg_debug/audio_reg
dump audio reg:
SUNXI_DAC_DPC [0x000]: 0x0 Save:0x0
SUNXI_DAC_VOL_CTL [0x004]: 0x1a0a0 Save:0x0
SUNXI_DAC_FIFO_CTL [0x010]: 0x3004000 Save:0x0
SUNXI_DAC_FIFO_STA [0x014]: 0x80800c Save:0x0
SUNXI_DAC_TXDATA [0x020]: 0x0 Save:0x0
SUNXI_DAC_CNT [0x024]: 0x6487c Save:0x0
SUNXI_DAC_DG [0x028]: 0x0 Save:0x0
SUNXI_ADC_FIFO_CTL [0x030]: 0x1f000808 Save:0x0
SUNXI_ADC_VOL_CTL1 [0x034]: 0xa0a0a0a0 Save:0x0
SUNXI_ADC_FIFO_STA [0x038]: 0x807f01 Save:0x0
SUNXI_ADC_VOL_CTL2 [0x03c]: 0xa0 Save:0x0
SUNXI_ADC_RXDATA [0x040]: 0x6 Save:0x0
SUNXI_ADC_CNT [0x044]: 0x46eaa Save:0x0
SUNXI_ADC_DG [0x04c]: 0x0 Save:0x0
SUNXI_ADC_DIG_CTL [0x050]: 0x3 Save:0x0
SUNXI_VAR1_SPEEDUP_DOWN_CTL [0x054]: 0x10 Save:0x0
SUNXI_DAC_DAP_CTL [0x0f0]: 0x0 Save:0x0
SUNXI_ADC_DAP_CTL [0x0f8]: 0x99000000 Save:0x0
SUNXI_ADC1_REG [0x300]: 0xc00cd055 Save:0x0
SUNXI_ADC2_REG [0x304]: 0xc00c1055 Save:0x0
SUNXI_ADC3_REG [0x308]: 0xc1055 Save:0x0
SUNXI_ADC4_REG [0x30c]: 0xc0055 Save:0x0
SUNXI_DAC_REG [0x310]: 0x15016a Save:0x0
SUNXI_MICBIAS_REG [0x318]: 0xb0 Save:0x0
SUNXI_RAMP_REG [0x31c]: 0x0 Save:0x0
SUNXI_BIAS_REG [0x320]: 0x0 Save:0x0
SUNXI_ADC5_REG [0x330]: 0xc0055 Save:0x0

```

## 4.2 常见问题

### 4.2.1 audiocodec 输入输出无声音

【分析步骤一】：确认通路设置。通过 tinymix 查看 route 状态，通过 debugfs 查看 dapm 状态，是否设置了需要的。

【分析步骤二】：对于喇叭，查看设备树 audiocodec 节点中 spk 的 gpio 配置和硬件原理图比对，代码是否适配了对应的 gpio。

【分析步骤三】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

### 4.2.2 录音或播放变速

【分析步骤一】：确认录音和播放采样率是否一致。

【分析步骤二】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

【问题解析】常见问题在于录音和播放不在同一采样点时钟上，备注：spdif 录音不支持单通道。

### 4.2.3 DMIC 录音异常（静音/通道移位）

【分析步骤一】：确认 GPIO 是否正常。

(1) 通过 datasheet 核对 arch/arm(64 位为 arm64)/boot/dts/CHIP-pinctrl.dtsi 部分的 dmic 的 pin 设置。

(2) 通过 sunxi\_dump 来打印出 dmic 的 gpio 设置是否正常（dump 寄存器的时候请在 DMIC 正在录音的时候）。

【分析步骤二】：确认 clk 的频率。以上正常情况下，示波器查看 dmic clk 的频率是否满足如下关系：

$$\text{clk} = \text{sample} * \text{over\_sample\_rate};$$

关于过采样率有两个选项，具体意义查看 datasheet。

【分析步骤三】：dump 寄存器

(1) 由于布线问题和语音算法需要，针对通道需要移位情况，寄存器查看和修改 chan\_map，将对应的 MIC 的数据移到指定的通道。

(2) 一一比对下寄存器是否有明显遗漏部分。

【分析步骤四】：排查硬件连接和 dmic 物料问题。

【分析步骤五】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。



【问题解析】常见问题在于 GPIO 和通道修改的问题上。

## 4.3 常见问题

### 4.3.1 audiocodec 输入输出无声音

【分析步骤一】：确认通路设置。通过 tinymix 查看 route 状态，通过 debugfs 查看 dapm 状态，是否设置了需要的。

【分析步骤二】：对于喇叭，查看设备树 audiocodec 节点中 spk 的 gpio 配置和硬件原理图比对，代码是否适配了对应的 gpio。

【分析步骤三】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

### 4.3.2 录音或播放变速

【分析步骤一】：确认录音和播放采样率是否一致。

【分析步骤二】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

【问题解析】常见问题在于录音和播放不在同一采样点时钟上，备注：spdif 录音不支持单通道。

### 4.3.3 DMIC 录音异常（静音/通道移位）

【分析步骤一】：确认 GPIO 是否正常。

(1) 通过 datasheet 核对 arch/arm(64 位为 arm64)/boot/dts/CHIP-pinctrl.dtsi 部分的 dmic 的 pin 设置。

(2) 通过 sunxi\_dump 来打印出 dmic 的 gpio 设置是否正常（dump 寄存器的时候请在 DMIC 正在录音的时候）。

【分析步骤二】：确认 clk 的频率。以上正常情况下，示波器查看 dmic clk 的频率是否满足如下关系：

$\text{clk} = \text{sample} * \text{over\_sample\_rate};$

关于过采样率有两个选项，具体意义查看 datasheet。

【分析步骤三】：dump 寄存器

(1) 由于布线问题和语音算法需要，针对通道需要移位情况，寄存器查看和修改 chan\_map，将对应的 MIC 的数据移到指定的通道。

(2) 一一比对下寄存器是否有明显遗漏部分。

【分析步骤四】：排查硬件连接和 dmic 物料问题。

【分析步骤五】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

【问题解析】常见问题在于 GPIO 和通道修改的问题上。

#### 4.3.4 录音或播放变速

【分析步骤一】：确认录音和播放采样率是否一致。

【分析步骤二】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

【问题解析】常见问题在于录音和播放不在同一采样点时钟上，备注：spdif 录音不支持单通道。

#### 4.3.5 DMIC 录音异常（静音/通道移位）

【分析步骤一】：确认 GPIO 是否正常。

(1) 通过 datasheet 核对 arch/arm(64 位为 arm64)/boot/dts/CHIP-pinctrl.dtsi 部分的 dmic 的 pin 设置。

(2) 通过 sunxi\_dump 来打印出 dmic 的 gpio 设置是否正常（dump 寄存器的时候请在 DMIC 正在录音的时候）。

【分析步骤二】：确认 clk 的频率。以上正常情况下，示波器查看 dmic clk 的频率是否满足如下关系：

$\text{clk} = \text{sample} * \text{over\_sample\_rate};$

关于过采样率有两个选项，具体意义查看 datasheet.

【分析步骤三】：dump 寄存器

(1) 由于布线问题和语音算法需要，针对通道需要移位情况，寄存器查看和修改 chan\_map，将对应的 MIC 的数据移到指定的通道。

(2) 一一比对下寄存器是否有明显遗漏部分。

【分析步骤四】：排查硬件连接和 dmic 物料问题。

【分析步骤五】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

【问题解析】常见问题在于 GPIO 和通道修改的问题上。

#### 4.3.6 DMIC 录音异常（静音/通道移位）

【分析步骤一】：确认 GPIO 是否正常。

(1) 通过 datasheet 核对 arch/arm(64 位为 arm64)/boot/dts/CHIP-pinctrl.dtsi 部分的 dmic 的 pin 设置。

(2) 通过 sunxi\_dump 来打印出 dmic 的 gpio 设置是否正常 (dump 寄存器的时候请在 DMIC 正在录音的时候)。

【分析步骤二】：确认 clk 的频率。以上正常情况下，示波器查看 dmic clk 的频率是否满足如下关系：

$\text{clk} = \text{sample} * \text{over\_sample\_rate};$

关于过采样率有两个选项，具体意义查看 datasheet.

【分析步骤三】：dump 寄存器

(1) 由于布线问题和语音算法需要，针对通道需要移位情况，寄存器查看和修改 chan\_map，将对应的 MIC 的数据移到指定的通道。

(2) 一一比对下寄存器是否有明显遗漏部分。

【分析步骤四】：排查硬件连接和 dmic 物料问题。

【分析步骤五】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

【问题解析】常见问题在于 GPIO 和通道修改的问题上。

## 著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

## 商标声明

、 全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

## 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。