

### 设备与线材

- a. 兴工微电子编程器一台，
- b. IT6512 可编程电源一台，
- c. 双公头交叉 RS232 串口线缆一根。

### 软件及固件版本要求

- a. 软件版本号需要 SKCS v4.0.7 或后续版本，
- b. 固件版本号需要 v4.4 或后续版本。

### IT6512 设置要求

- a. 对 IT6512 的 RS232 串口按如下要求配置：



### 操作说明

- a. 使用串口线将 IT6512 的 RS232 接口与编程板的 RS232 接口连接，
- b. 打开 IT6512 电源开关，
- c. 启动编程板，
- d. 打开编程软件，检查配置是否符合要求，
- e. 点击“PROGRAM”开始编程，
- f. 编程结束，更换模块继续步骤 e。