

编程器与多路socket板连线说明

多路socket板		编程器	
Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1	5V_RELAY	1	5V_RELAY
2	VDD	2	VDD
3	GND	3	GND
4	VOUT	4	VOUT
14	EPIO1	14	EPIO1
15	EPIO2	15	EPIO2
16	EPIO3	16	EPIO3
18	EPIO5	18	EPIO5
19	EPIO6	17	EPIO4
11	RELAY_P10	11	RELAY10

