

DEFA TestBox

Slik sjekker du at ladestasjonen fungerer som den skal



Tilstand	Beskrivelse
A	Bil ikke tilkoblet
B	Bil tilkoblet og klar
C	Bil lader
D	Bil lader - ventilering nødvendig
E	Simulert error

Slik gjør du en normal funksjonstest:

- 1) Sett PP til ønsket verdi (for eksempel 32A)
- 2) Sett CP til tilstand «A» (bil ikke tilkoblet)
- 3) Skru på ladestasjonen og påse at den blinker/lyser som normalt
- 4) Koble testboksen til ladestasjonen
- 5) Sett CP til tilstand «B» (bil tilkoblet og klar) og observer at ladestasjonen endrer tilstand
- 6) Sett CP til tilstand «C» (bil lader) og observer at ladestasjonen endrer tilstand på nytt
OBS: For ladestasjoner med RFID-leser må et gyldig RFID-kort fremvises for å innta tilstand «C» (bil lader)
- 7) For å avslutte ladeforløpet, sett CP til tilstand «A»
- 8) Koble testboksen fra ladestasjonen

NB: Hvordan ladestasjonen indikerer de ulike tilstandene vil variere mellom produsentene.
Se ladestasjonens brukermanual for beskrivelse.