


Съемка в режиме RTK от базовой станции (GPRS) SmaxGEO

Включаем приемник



Нажимаем кнопку **включения** на протяжении **2-4 секунд** до включения датчика питания



После во вкладке **ПРМ** (в правом нижнем углу)  подключаемся к приемнику через контроллер с помощью **Bluetooth**. (см в Инструкции)

Переходим на вкладку «Ровер» – внизу выбираем «Сеть RTK», и соединяемся с нужной базовой станцией (подробнее см. **Настройка подключения к базовым станциям**)

Сеть RTK(test)

Тип канала Интернет с контроллера

Тип протокола Ntrip

IP caster.geokurs.kz

Порт 2101

Пользователь login

Пароль

Точка подключения SHMKCMRX

OK

Акк. Спут. (21) Ант. (2,00м) ПРМ

После инициализации в сети **Создаем проект** в нужной системе координат (см. **Создание проекта**), далее переходим к **Съемке точки/линии**