

Linux 系统挂载完根文件系统后，就会执行init程序，创建init进程。init进程在运行的过程中会读取/etc/inittab文件,然后进行解析，执行需要执行的应用程序和脚本文件。大概流程如下：



接下来我们分析一下，每个文件所包含内容的具体含义。

一、/etc/inittab 文件内容分析

```
1 # /etc/inittab init(8) configuration for BusyBox
2 #
3 # Copyright (C) 1999-2004 by Erik Andersen <andersen@codepoet.org>
4 #
5 # 注意，BusyBox的init的程序是不支持运行级别的。 这里的运行级别域
6 # Note, BusyBox init doesn't support runlevels. The runlevels field is
7 # 会被BusyBox的init程序完全忽略 如果你想使用运行级别，可以使用sysvinit
8 # completely ignored by BusyBox init. If you want runlevels, use sysvinit.
9 #
10 #
11 # /etc/inittab文件中每个条目的格式
12 # Format for each entry:<id>:<runlevels>:<action>:<process>
13 #
14 # 警告:<id>的这个域，对于BusyBox的init进程而言，它的含义和传统的含义不一样
15 # 即不是ID的意思,这里的ID表示它后面跟的程序运行的时候使用的控制台，如果这个
16 # 这个字段忽略，则使用和init进程一样的控制台
17 # <id>: WARNING: This field has a non-traditional meaning for BusyBox init!
18 #
19 # The id field is used by BusyBox init to specify the controlling tty for
20 # the specified process to run on.The contents of this field are
21 # appended to "/dev/" and used as-is. There is no need for this field to
22 # be unique, although if it isn't you may have strange results. If this
23 # field is left blank, it is completely ignored. Also note that if
24 # BusyBox detects that a serial console is in use, then all entries
25 # containing non-empty id fields will be ignored. BusyBox init does
```

```

26 # nothing with utmp. We don't need no stinkin' utmp.
27 #
28 # 运行级别 : 运行级别 域 被完成胡列
29 # <runlevels>: The runlevels field is completely ignored.
30 #
31 # <action> Valid actions include:
32 # sysinit : 表示<process>在系统启动后最先执行,只执行一次,init 进程等待它结束才继续执行其他动作
33 # wait : 表示<process>在执行sysinit进程后执行,只执行一次,init 进程等待它结束才继续执行其他动作
34 # once : 表示<process>在执行wait进程后执行,只执行一次,init进程不等待它结束
35 # respawn : 表示<process>在启动once进程后执行,init进程一旦发现<process>死掉,就会重新启动它
36 # askfirst: 表示<process>在启动完respawn进程后执行,与respawn类似,不过init进程先输出"Please
37 # press Enter to activate this console",等用户输入回车键之后才启动子进程。
38 #
39 # restart : 如果BusyBox中配置了CONFIG_FEATURE_USE_INITTAB,并且init进程接收
40 # SIGHUP信号时,先重新读取/解析/etc/inittab文件,再执行<process>程序
41 # shutdown: 表示<process>在系统收到重启,关闭系统命令时运行
42 # ctrlaltdel:表示<process>在按下Ctrl+Alt+Del组合键时运行
43 #
44 #
45 # Note: askfirst acts just like respawn, but before running the specified
46 # process it displays the line "Please press Enter to activate this
47 # console." and then waits for the user to press enter before starting
48 # the specified process.
49 #
50 # Note: unrecognized actions (like initdefault) will cause init to emit
51 # an error message, and then go along with its business.
52 #
53 # <process>可以是可执行程序,也可以是脚本
54 # <process>: Specifies the process to be executed and it's command line.
55 #
56 #
57 # init进程在读取/etc/inittab后,干的事情可以总结如下:
58 # <1>在系统启动前,init进程首先启动<action>为sysinit,wait,once三类进程
59 # <2>在系统正常运行期间,init进程首先启动<action>为respawn,askfirst的两类子进程,并监视他们,如果发现某个进程退出时就重新启动它
60 # <3>在系统退出时,执行<action>为shutdown,restart,ctrlaltdel三类进程
61 #
62 #
63 # 注意:如果BusyBox的init进程没有发现/etc/inittab文件,它的默认行为如下
64 # Note: BusyBox init works just fine without an inittab. If no inittab is
65 # found, it has the following default behavior:
66 # ::sysinit:/etc/init.d/rcS
67 # ::askfirst:/bin/sh
68 # ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
69 # ::shutdown:/sbin/swapoff -a
70 # ::shutdown:/bin/umount -a -r
71 # ::restart:/sbin/init
72 #
73 # 如果它发现/dev/console不是一个串口控制台时,它还会干以下事情
74 # if it detects that /dev/console is _not_ a serial console, it will
75 # also run:
76 # tty2::askfirst:/bin/sh
77 # tty3::askfirst:/bin/sh
78 # tty4::askfirst:/bin/sh
79 #
80 # Boot-time system configuration/initialization script.
81 # This is run first except when booting in single-user mode.
82 #
83 ::sysinit:/etc/init.d/rcS
84
85 # /bin/sh invocations on selected ttys
86 #
87 # Note below that we prefix the shell commands with a "-" to indicate to the
88 # shell that it is supposed to be a login shell. Normally this is handled by
89 # login, but since we are bypassing login in this case, BusyBox lets you do
90 # this yourself...
91 #
92 # Start an "askfirst" shell on the console (whatever that may be)
93 ::askfirst:-/bin/sh
94 # Start an "askfirst" shell on /dev/tty2-4
95 tty2::askfirst:-/bin/sh
96 tty3::askfirst:-/bin/sh
97 tty4::askfirst:-/bin/sh
98
99 # /sbin/getty invocations for selected ttys
100 tty4::respawn:/sbin/getty 38400 tty5
101 tty5::respawn:/sbin/getty 38400 tty6
102
103 # Example of how to put a getty on a serial line (for a terminal)
104 ::respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
105 ::respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
106 #
107 # Example how to put a getty on a modem line.
108 ::respawn:/sbin/getty 57600 ttyS2
109
110 # Stuff to do when restarting the init process
111 ::restart:/sbin/init
112

```

```

113 # Stuff to do before rebooting
114 ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
115 ::shutdown:/bin/umount -a -r
116 ::shutdown:/sbin/swapoff -a
117
118

```

二、/etc/init.d/rcS文件内容分析

```

1  #!/bin/sh
2  #This is the first script called by init process
3  #
4  #挂载/etc/fstab指定的文件系统
5  /bin/mount -a
6  mkdir /dev/pts
7  mount -t devpts devpts /dev/pts
8
9  #告诉内核mdev程序的路径, 当系统有热插拔设备时, 内核会调用mdev程序新建或删除
10 #对应设备文件节点
11 echo /sbin/mdev>/proc/sys/kernel/hotplug
12
13 #启动mdev程序, 扫描系统识别的设备, 并且新建设备文件节点
14 mdev -s

```

三、/etc/fstab文件内容分析

#device	mount-point	type	options	dump	fsck order
proc	/proc	proc	defaults	0	0
tmpfs	/tmp	tmpfs	defaults	0	0
sysfs	/sys	sysfs	defaults	0	0
tmpfs	/dev	tmpfs	defaults	0	0

<1>device:要挂载的设备
 比如/dev/hda2,/dev/mtdblock1等设备文件;也可以是其他格式, 比如proc,tmpfs,sysfs
 ,对于NFS文件系统, 这个字段为<host>:<dir>。

<2>mount-point:挂载点
 <3>type:文件系统类型
 比如proc,jffs2,yaffs,ext2,nfs等;也可以是auto,表示自动检测文件系统类型

<4>options :挂载参数, 多个参数以逗号隔开
 常用的参数有
 auto : 执行"mount -a"时, 自动挂载
 noauto : 执行"mount -a"时, 不挂载
 user : 允许普通挂载设备
 nouser : 只允许root用户挂载设备
 exec : 允许允许挂载设备上的程序
 noexec : 不允许允许挂载设备上的程序
 Ro : 以只读方式挂载文件系统
 rw : 以读写方式挂载文件系统
 sync : 修改文件时, 它会同时写入设备中
 async : 修改文件时, 不会同时写入设备
 defaults : rw,exec,auto,nouser,async等组合

<5>dump : dump程序根据这个字段来决定这个文件系统是否需要备份
 0-> 表示忽略dump程序忽略这个文件系统

<3>fsck order : fsck程序根据这个字段来决定是否对磁盘做检查
 0-> 表示fsck程序忽略这个文件系统

四、/etc/profile文件内容分析

```

1  #!/bin/sh
2  #导出环境变量,HOSTNAME,USER,HOME
3  export HOSTNAME=farsight
4  export USER=root
5  export HOME=root
6
7  #命令提示符
8  export PS1="[$USER@$HOSTNAME \W]\# "
9
10 #设置PATH环境变量
11 PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin

```

```
12
13 #设置动态库的搜索路径
14 LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:$LD_LIBRARY_PATH
15
16 #导出环境变量PATH, LD_LIBRARY_PATH
17 export PATH LD_LIBRARY_PATH
```
