

第4章 串行硬件的设置

现在还有那么一些人，他们自己拥有一台计算机，不把钱花在 T1 因特网链路上。日常新闻和电子邮件收发只依赖于采用公用电话网络的 SLIP 链路、UUCP 网络和电子公告板系统 (BBS)。

本章旨在帮助那些依靠 modem 接入因特网的人们维护他们的链路。但是，本章不准备就某些问题进行详细讨论（比如，配置 modem 以供拨号之用）。所有这些主题的每一个细节都可在 HOWTO 中找到，它位于 www.redhat.com/mirrors/LDP/HOWTO/Serial-HOWTO.html（由 David S. Lawyer (bf347@lanf.org) 编写。最初是由 Greg Hankins (gregh@cc.gatech.edu) 编写)。

4.1 Modem 通信软件

用于 Linux 的通信软件不胜枚举。大部份都是终端软件，允许用户接驳另一台计算机。过去，用于 Linux 的终端软件叫作 kermi。现在，有种称呼是 Spartan。随着 IT 业的不断进步，各种终端程序层出不穷，而且越来越方便好用，它们可支持脚本语言呼叫和登录到远程计算机系统等等。其中之一是 Minicom，该软件与早期 DOS 用户惯用的有些终端软件很相似。另外，还有基于 X 的通信软件，比如 Seyon。与此同时，还有丰富的基于 Linux 的 BBS 通信软件供那些想运行电子公告板的用户选择。大家可在 sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Network 内找到其中一些通信软件。

除了终端软件之外，还有一些软件利用一条专用的串行线路实现数据的非交互式传输。这种技术的好处是自动将邮件下载回本机，而不是在线浏览，从而节省时间。另一方面，它要求有较多的磁盘空间。

概括地说，这类通信软件就叫作 UUCP。它是一个通信套件，把一台主机上的文件复制到另一台主机，执行远程主机上的程序等等。它常用于私用网络内的邮件及新闻传输。Ian Taylor 编写的 UUCP 套件也可在 Linux 下运行，详情参见下一章。其他非交互式通信软件则用于 Fidonet。诸如 ifmail 之类的 Ficonet 应用程序端口也是可以用的。

SLIP（串行线路 Internet 协议）介于交互式和非交互式传输之间。许多人用 SLIP 拨号接入校园网或其他类型的公用 SLIP 服务器，运行 FTP 会话等。但是，SLIP 也可用于永久性地或半永久性的连接上，供局域网到局域网的联结所用，但只限于 ISDN。

4.2 串行设备概述

内核为访问串行设备所提供的设备一般称为 tty。其完整称呼是 teletype，它一度是早期 Unix 时代的主要终端产品。今天，这个术语代表的是任何一种基于字符的数据终端。本章中，我们用它来代表内核设备。

Linux 将 tty 分为三类：（虚拟）控制台、伪终端（类似于一个双向管道，供 X11 之类的应用程序使用）和串行设备。后者也被算做 tty，因为它们允许终端或远程计算机通过串行链路实

现交互式会话。

tty的配置参数较多，可利用 `ioctl(2)` 系统方法调用来设定这些参数。多数参数都只适用于串行设备，因为它们需要更大的灵活性来处理不同类型的连接。

最突出的线路参数是 `line speed`（线路速率）和 `parity`（奇偶校验）。另外还有一些标记用于大小写转换、回车到链接速率的转换。tty驱动程序还支持不同的 `line disciplines`（线路规则，即线路协议），线路规则会令设备驱动程序的行为截然不同。例如，SLIP驱动程序就是通过一条特殊的线路规则来实施的。

应该怎样来描述线路速率呢？最恰当的术语是“位速率”（`bit rate`）。数据通信中，通过通信线路传输二进制位的速度。通常用每秒位数或比特/秒表示（`bps`）。有时，也会听到有人称之为“波特率”（`baud rate`），其实这种称呼是很不恰当的。两个术语不能互换。波特率指的是某个串行设备的物理特性，即时钟频率，是每秒钟传送的信息位数量。而位速率，代表的是两个通信点之间的现有串行连接当前所处的状态，即每秒钟内传送的平均信息位数量。记住这两个值不同是很重要的，因为多数设备在每个电子脉冲处理的位数不止一位。

4.3 访问串行设备

像系统内所有的设备一样，对串行端口的访问是通过特定的设备文件（位于 `/dev` 目录下）来完成的。有两类与串行驱动程序相关的设备文件，每个端口都有自己的设备文件。采用的文件不同，设备的行为也会有所不同。

第一类用于端口拨号时；它有一个主要的编号4，其文件名分别为 `ttyS0`、`ttyS1` 等等。第二类用于通过端口拨出时；其文件名为 `cua0`、`cua1` 等等，其主要编号是5（Linux设备有一个主编号和副编号。在做一个很长的目录清单（`ls -l`）时，也需列出设备编号。我们将在清单 4-1 中向大家展示一个示例。主编号是5，副编号在64到67之间）。

两种类型的副编号完全相同。如果你的 modem 在端口 `COM1` 到 `COM4` 之间的其中一个端口上，其副编号就会是 `COM` 端口号再加上63。如果你的设置与此不符，比如使用的是一张支持多串行线路的网卡，就有必要查看 `Serial HOWTO` 来了解详情。

现在，我们假设你的 modem 位于 `COM2` 端口上。因此，其副编号是65，主编号是5，用于拨出。另外还应该有一个拥有这些编号的设备 `cua1`。然后，列出 `/dev` 目录中所有的 tty。第5和第6列将分别展示主编号和副编号，如清单 4-1 所示。

清单 4-1 设备 `cua1` 中的主编号和副编号

```
$ ls -l /dev/cua*
crw-rw-rw- 1 root root 5, 64 Nov 30 19:31 /dev/cua0
crw-rw-rw- 1 root root 5, 65 Nov 30 22:08 /dev/cua1
crw-rw-rw- 1 root root 5, 66 Oct 28 11:56 /dev/cua2
crw-rw-rw- 1 root root 5, 67 Mar 19 1992 /dev/cua3
```

如果没有此类的设备，必须建立一个：become super-user and type

```
# mknod -m 666 /dev/cua1 c 5 65
# chown root.root /dev/cua1
```

有人建议令 `/dev/modem` 作为一个象征性的链接，链接到自己的 modem 设备，以便临时性的用户无须去记住颇费脑筋的 `cua1`。但是，没有人愿意在这个程序使用 modem，又在另一个程序内去取真正的设备文件名。正因为此，这类程序通常采用一个所谓的“锁文件”（`lock`

files) 来表示设备正在使用中。按照惯例, cua1 的锁文件名一般是 LCK..cua1。针对同一个端口, 使用不同的设备文件将意味着程序不能识别彼此的锁文件, 因而两者都会同时采用这个设备。其结果是两个应用程序根本不能运行。

4.4 串行硬件

目前, Linux 对采用 RS-232 标准的串行卡提供了广泛的支持。RS-232 是当前 PC 领域内最常用的串行通信标准。它利用大量回路来同步传送单一的信息位。新增的线路将用于标示载波 (供 modem 所用) 和握手的存在。

尽管硬件握手是可选的, 但它非常有用。它允许通信的任何一方标示是否已准备接收数据, 或另一方是否应该在接收方处理完接收到的数据之后, 再继续发送数据。用于这些用途的线路分别称作 “清除发送” (Clear to Send, CTS) 和 “准备发送” (Ready to Send, RTS), 它们代表硬件握手名, 即 RTS/CTS。

在 PC 领域内, RS-232 接口通常是一颗 UART 芯片 (源于国家半导体 16450 芯片) 或新版本的 NSC 16550A (以前, 有过 NSC 16550 芯片, 但其 FIFO 一直未能起过任何作用)。其他牌子 (全球最引人注意的是装备 Rockwell 芯片组的 modem) 也采用了完全不同的另类芯片, 可以模拟 16550 芯片。

16450 和 16550 芯片之间的主要区别是后者有 16 个字节的 FIFO 缓冲, 而前者只有 1 字节的缓冲。这样一来, 16450 适用于 9600 波特以下的数据传送速率, 而高速率则要求 16550 芯片。除了前面提到的芯片外, Linux 还支持 8250 芯片, 该芯片是最初的 UART (通用异步收发机), 用于 PC-AT。

默认配置方案中, 内核会对 COM1 到 COM4 之间的四个标准串行端口进行查看。就像前面描述的那样, 这些端口将分配到 64 到 67 之间的设备副编号。

如果打算正确配置自己的串行端口, 你应该随 rc.serial 脚本一起, 安装 Ted Tso 的 setserial 命令。应该在系统启动时间, 从 /etc/rc 调用这个脚本。典型的 rc.serial 脚本像下面这样:

```
# /etc/rc.serial - serial line configuration script.
#
# Do wild interrupt detection
/sbin/setserial -W /dev/cua*
# Configure serial devices
/sbin/setserial /dev/cua0 auto irq skip test autoconfig
/sbin/setserial /dev/cua1 auto irq skip test autoconfig
/sbin/setserial /dev/cua2 auto irq skip test autoconfig
/sbin/setserial /dev/cua3 auto irq skip test autoconfig

# Display serial device configuration
/sbin/setserial -bg /dev/cua*
```

关于 setserial 命令的参数说明, 请参考相应文档。

如果内核没有侦测到你的串行卡, 或 setserial-bg 命令显示出一个错误的设置, 你必须清楚提供正确的参数值, 实施整个配置。对使用装备 Rockwell 芯片组的内置 modem 的用户, 经常会碰到这个问题。比如, 将 UART 芯片认作是 NSC 16450 芯片, 而事实上, 它是兼容于 NSC 16550 的芯片, 面对这种情况, 你只有将配置命令改为

```
/sbin/setserial /dev/cua1 auto irq skip test autoconfig  
uart 16550
```

类似的情况也发生在COM端口、基础地址和IRQ设置上。详情参阅setserial(8)手册。

如果你的modem支持硬件握手，就应该确定启用这一特性。奇怪的是，默认情况下，多数通信软件都不会启用它；所以你必须自行手动设定。这一过程最好利用stty命令，在rc.serial脚本内进行：

```
$ stty crtscts < /dev/cua1
```

要想查看硬件握手是否开始起作用，则采用

```
$ stty -a < dev/cua1
```

这样，就能看到该设备的所谓状态标记了；前面带有负号 - 的标记（比如 - crtscts），表示该标记已关闭。