

CAN配置

```
1 确保安装以下环境
2  sudo apt install can-utils
3  sudo apt install net-tools
4
5 将arx_can.rules移动到rules.d目录下
6  sudo mv arx_can.rules /etc/udev/rules.d/
7
8  sudo cp arx_can.rules /etc/udev/rules.d/
9
10
11 更新配置
12 sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

插入can设备，执行can.sh脚本

```
1 ./can.sh
```

最后执行控制程序即可

```
udevadm info -a -n /dev/ttyACM0 | grep serial
```

```
gnome-terminal -t "can" -x bash -c "source ~/.bashrc;source /opt/ros/noetic/setup.bash;echo 123 | sudo -S slcand -o -f -s8 /dev/canable0 can0;sudo ifconfig can0 up;exec bash;"
```

```
sudo slcand -o -f -s8 /dev/canable0 can0
```

```
sudo ifconfig can0 up
```