

NFS挂载

- 在虚拟机上面安装NFS
 - `sudo apt-get install nfs-kernel-server` #安装NFS服务器
 - `sudo apt-get install nfs-common` #安装NFS客户端
- 添加NFS共享目录
 - `sudo vi /etc/exports` #文件里面设置对应的共享目录
 - 在文件末尾添加 `/nfsroot *(rw, sync, no_root_squash)` #修改/nfsroot为你需要共享的文件目录
- 开启和重启命令
 - `sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start` #开启NFS服务
 - `sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart` #重启NFS服务
- 挂载命令
 - `sudo mount -t nfs (NFS服务器的IP地址) :共享文件夹目录 挂载到的文件目录 -o nolock`
- 备注
 - 虚拟机需要设置为桥接模式 (必要的时候可以使用静态IP地址)
 - 板子的IP地址, 可以使用命令 `ifconfig eth0 (IP地址)` 来设置
 - 虚拟机与板子需要在同一个网段上面