

Установка GPIB драйверов

Подробное описание процесса установки GPIB драйверов для контроллеров двух типов (PCIe и USB) на системы CentOS 7 и Ubuntu 16.04LTS.

Доступ к GPIB драйверу из python

Перед установкой GPIB драйверов можно установить python.boost (для возможности использовать python для управления GPIB устройствами через C++ библиотеки).

```
# для CentOS
sudo yum install epel-release
sudo yum install boost boost-thread boost-devel

# для Ubuntu
sudo apt-get install libboost-all-dev
```

Примечание: под CentOS 7 не прокатило, - python package не скомпилировался и библиотека gpib в python недоступна.

Установка GPIB драйвера

Полезные ссылки: <http://www.anderswallin.net/2013/11/gpib-on-linux/>

Подготовка к установке драйверов

Для сборки драйверов нужны исходники ядра линукс той же версии, что и установленный linux. Все ядро не нужно, достаточно установить заголовочные файлы ядра (header files). Для CentOS:

```
# узнать версию ядра линукса:
uname -r

# установка CentOS:
sudo yum install kernel-devel

# установка Ubuntu:
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
```

Файлы установятся в папку `/usr/src/kernels/$(uname -r)`.

Скачивание и установка

Скачиваем и распаковываем **подходящую** версию драйверов `grib` с сайта <https://sourceforge.net/projects/linux-gpib/>. Версия драйверов **должна** поддерживать установленную версию ядра линукс (см. описание версий на сайте). Если ОС новая, то последняя версия драйвера скорее всего подойдет.

Настраиваем установку командой (из корневой папки драйверов), компилируем исходники и устанавливаем:

```
./configure --with-linux-srcdir=/usr/src/kernels/$(uname -r)
make
sudo make install
```

Правим пути до библиотек (при необходимости)

Библиотека **libgpib.so.0** при установке GPIB драйверов должна установиться в `/lib`, но может установиться в `/usr/local/lib`. Находим расположение библиотеки:

```
locate libgpib.so.0
```

если она не в папке `/lib/`, то создаем символическую ссылку на нее, чтобы программа смогла ее найти:

```
cd /lib
sudo ln -s /usr/local/lib/libgpib.so.0 libgpib.so.0

# где /usr/local/lib/libgpib.so.0 - путь до библиотеки, найденный ранее
```

Если библиотека `libgpib.so.0` не находится

Если в Ubuntu используется шифрование системных файлов или директории `home`, то команда `locate` может не находить некоторые файлы. Чтобы это изменить, необходимо отредактировать исключения в базе данных поиска.

- Открываем файл `/etc/updatedb.conf` и в строке `PRUNEFS="..."` удаляем ключевое слово `ecryptfs`.

- Сохраняем файл.
- Удаляем старую базу данных поиска и генерируем новую:

```
sudo rm /var/lib/mlocate/mlocate.db  
sudo updatedb
```

Настройка драйверов

Открыть файл `/etc/gpib.conf` и убедиться, что в разделе **"interface"** параметру **"board_type"** присвоено значение **"ni_pci"** (при использовании платы **NI PCIe-GPIB**). При использовании интерфейса **USB-GPIB** должно стоять **"ni_usb_b"**.

В разделе **"interface"** прописать параметры:

- **name** = надо присвоить имя устройству, чтоб проще было к нему подключаться (например: "gpib0", "interface")
- **pad** = 0 - адрес на gpib шине (ставим 0 для gpib контроллера)
- **sad** = 0 - вторичный адрес устройства, оставляем 0

Для каждого подключаемого устройства создать (или скопировать имеющийся) раздел **device**. В каждом таком разделе прописать параметры подключаемого устройства:

- **name** = можно присвоить имя устройству, чтобы проще было к нему подключаться (например: scope, hivoltage, voltmeter, ...)
- **pad** = адрес gpib устройства (от 1 до 15), прописывается тут и в настройках gpib самого устройства
- **sad** = 0 - вторичный адрес устройства, оставляем 0
- остальные параметры можно не трогать и просто копировать, как в образце (файле, сгенерированном автоматически при установке драйверов).

Загрузка модуля в ядро линукс

Необходимо загрузить модуль для поддержки GPIB контроллера (после всех предыдущих действий данный модуль уже будет в системе, но не загружен в ядро и не используется):

```
# для платы NI PCIe-GPIB
sudo modprobe tnt4882

# для контроллера NI GPIB-USB-HS
sudo modprobe ni_usb_gpiib
```

Необходимо запускать эту команду при каждом перезапуске ОС. Или настроить автозагрузку этого модуля при запуске ОС:

```
# Создать файл:
/etc/modules-load.d/tnt4882.conf

# Записать в файл имя модуля:
tnt4882
```

Аналогично настраивается автозагрузка модуля **ni_usb_gpiib**.

После этого модуль будет загружаться автоматически. Проверить, загружен ли модуль можно командой:

```
lsmod | grep tnt4882
# или
lsmod | grep ni_usb_gpiib
```

Изначально модуль tnt4882 поддерживал чип National Instruments TNT4882, но, похоже, более поздний TNT5004 тоже поддерживается. В таблице в явном виде не указана плата NI PCIe-GPIB, но, скорее всего, здесь не делают отличия между PCIe-GPIB и PCI-GPIB:

https://linux-gpiib.sourceforge.io/doc_html/supported-hardware.html#HARDWARE-MATRIX

Здесь есть информация об отличиях чипов TNT4882 и TNT5004 с точки зрения драйверов:

<https://forums.ni.com/t5/Instrument-Control-GPIB-Serial/Differences-between-TNT4882-and-TNT5004-for-an-OS-driver-writer/td-p/1060813>

Необходимо изменить свойства интерфейса:

```
sudo chmod a+rw /dev/gpiib0
```

Запуск настройки драйвера

Подключаем GPIB-USB контроллер или PCIe-GPIB плату, если это еще не сделали. Запускаем настройку драйверов, при этом происходит считывание параметров из файла `grib.conf`:

```
sudo /usr/local/sbin/grib_config --minor 0
# "--minor 0" указывает на адрес контроллера на grib шине
```

эту команду необходимо выполнять после каждого редактирования файла `grib.conf`

Проверка работоспособности драйвера:

- После установки перезагрузить комп
- Подключить и включить grib устройство

Проверка платы:

1. В терминале набрать `ibtest`
2. Ввести: `b`
3. Ввести имя платы (см. файл `grib.conf` раздел "interface" параметр "name")
4. Ввести: `1`
Если на экран выводятся параметры grib подключения (dav, eoi, ndac, и другие), значит все нормально.
5. Для выхода ввести: `q`

Проверка GPIB устройства

Перед проверкой устройства, не забудьте подключить его к GPIB шине, включить его и настроить (однократно) GPIB адрес (для более подробной информации см. руководство пользователя для используемого устройства).

1. В терминале набрать `ibtest`
2. Ввести: `d`
3. Ввести адрес устройства на grib шине (адрес должен быть прописан в настройках GPIB самого устройства, а также на компьютере в файле `grib.conf` в одном из разделов "device" - параметр "pad")
4. Для отправки команды устройству ввести: `w`
5. Ввести команду: `*IDN?`
6. Для получения ответа ввести: `r`
7. Ввести количество считываемых байт: `1024` Если все настроено и работает правильно, то выведется название и модель устройства (в строке "received string:")
8. Для выхода ввести: `q`

Шпаков Константин, август 2018