



- 注意：**
- 1、继电器1~6的第6引脚必须接12V，若接入24V将导致指示灯烧坏！
  - 2、工位电源5V、12V、24V请勿相互短接，以免烧坏工位电源！
  - 3、北斗定位模块VCC、GND接入24V工位电源后切勿再插入12V电源适配器，以防烧坏适配器！
  - 4、4G通讯终端WAN口接交换机连云平台，LAN口接PC调试配置！