

PHC-SOFTWARE

Hinweis zur PHC-Software

Die PHC-Funktionen des Moduls für das PHC-System sind in der PHC-Software zu programmieren (s. PHC-Handbuch). Zur Programmierung ist die PHC-Systemsoftware ab Version 3.0 erforderlich! Sie ist erhältlich im Internet unter: www.peha.de.

Aus Kompatibilitätsgründen kann auch zur Programmierung die PHC-Software ab Version 2.70 verwendet werden. Das Modul ist dann in der Modulkategorie der Ausgangsmodule (AMD) anzulegen und der Dip-Schalter 8 des Kodierschalters einzuschalten (s. Kodierschalter).

MODUL ANLEGEN

Das Anlegen des Ausgangsmoduls erfolgt unter:
„PHC-Komponenten ⇒ Modulliste ⇒ Ausgangsmodule“

Modulliste

Steuermodule

Eingangsmodule

Ausgangsmodule

Ausgangsmodul 230V/4A (940/4 AM u. 940/4 AM DIAG)

Ausgangsmodul 230V/10A (940/10 AM u. 940/10 AM DIAG)

Ausgangsmodul EYG (941/10 AM)

Ausgangsmodul 230V/16A (940/16 AM)

Ausgangsmodul 230V/16A Handschaltung (940/16 AM MAN)

Ausgangsmodul 230V/4A Diag (942/4 AM MAN)

Ausgangsmodul 24 Volt (940/24 AM)

Systembox: Schalten (960/3 PSB)

Ausgangsmodul 230V/10A (942/10 AM)

Rollladen/Jalousiemodul DIAG (942 JRM DIAG)

Rollladen/Jalousiemodul (940 JRM DIAG, 940 JRM u. 940/24

MODULADRESSE

Die Einstellung der Moduladresse erfolgt unter:
„PHC-Komponenten ⇒ Module ⇒ Details“

AMD.00 - Ausgangsmodul 230V/10A

Details

Bezeichnung

Ausgangsmodul 230V/10A

Adresse des Moduls

0

1 2 3 4 5 ON OFF

Artikel-Nr.: 942/10 AM

Firmwareversion:

RESET-STATUS (POR)

In der PHC-Software kann der Reset-Status (AUS, Memory und EIN) der Kanäle beim Einschalten des Moduls eingestellt werden. Die Einstellung des Reset-Status erfolgt unter:
„PHC-Komponenten ⇒ Module ⇒ Kanäle“

Kanäle				
Ausgänge		Rückmeldungen		
Kanal	Kanaladresse	Bezeichnung	Visualisieren	Reset-Status
00	STM.00.AMD.00.00	Ausgang - 00	<input type="checkbox"/>	Aus
01	STM.00.AMD.00.01	Ausgang - 01	<input type="checkbox"/>	Aus
02	STM.00.AMD.00.02	Ausgang - 02	<input type="checkbox"/>	Aus
03	STM.00.AMD.00.03	Ausgang - 03	<input type="checkbox"/>	Aus
04	STM.00.AMD.00.04	Ausgang - 04	<input type="checkbox"/>	Aus
05	STM.00.AMD.00.05	Ausgang - 05	<input type="checkbox"/>	Aus
06	STM.00.AMD.00.06	Ausgang - 06	<input type="checkbox"/>	Aus
07	STM.00.AMD.00.07	Ausgang - 07	<input type="checkbox"/>	Aus

Der Reset-Status ist auf „AUS“ voreingestellt. Die Schaltungsbedingung „Memory“ wird z.B. ausgewählt, wenn das Modul nach einer Spannungsunterbrechung (> 50ms) oder Reset den vorherigen Schaltungszustand erhalten soll.

PHC-FUNKTIONEN

Die Programmierung der PHC-Funktionen des Ausgangsmoduls ist in der PHC-Software vorzunehmen. Folgende Funktionen sind verfügbar:

Eingangsfunktionen (Rückmeldungen)
Ausgang hat eingeschaltet
Ausgang hat ausgeschaltet
Betriebsstundenzähler abgelaufen
Betriebsstundenzähler zurückgesetzt
Abschaltwarnung
Ausgangsfunktionen
Einschalten
Ausschalten
Einschalten verriegelt
Ausschalten verriegelt
Umschalten
Entriegeln
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Einschalten mit Zeitglied
Ausschalten mit Zeitglied
Verzögert umschalten, zeitverriegelt
Umschalten mit Zeitglied, zeitverriegelt
fest verriegeln
Zeitaddition auf laufende Zeit
Zeit neu setzen
Zeitabbruch
Abschaltwarnung
Betriebsstundenzähler zurücksetzen
Betriebsstundenzähler Schwellwert setzen

STÖRUNGSDIAGNOSE (ELEKTROFACHKRAFT)

NEUANLAGE ODER VORHANDENE ANLAGE

- Sicherungsautomat und Versorgungsspannung überprüfen.
- Verbraucher und Anschlussleitungen überprüfen.
- Moduladresse (Kodierschalter) überprüfen.
- PHC-Programmierung überprüfen und neu übertragen.

KONTAKT

Telefon:.....+49 (0)2351 185-0
Telefax:+49 (0)2351 27666
PHC-Support.....+49 (0)2353 9118 333
Internet:www.peha.de
E-Mail:peha@peha.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Werfen Sie Altgeräte nicht in den Hausmüll! Zur Entsorgung des Gerätes sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem das Gerät betrieben wird!

Das Gerät enthält elektrische Bauteile, die als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus recycelbarem Kunststoff.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Garantiebedingungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Bauart der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. **PEHA** Produkte sind mit modernsten Technologien nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften hergestellt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt **PEHA**, unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt:

Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird **PEHA** nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen oder ein mangelfreies Gerät liefern. Weitergehende Ansprüche und Ersatz von Folgeschäden sind ausgeschlossen. Ein berechtigter Mangel liegt dann vor, wenn das Gerät bei Übergabe an den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler unbrauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist. Die Gewährleistung entfällt bei natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Verwendung, Falschanschluss, Eingriff ins Gerät oder äußerer Einwirkung. Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler und endet spätestens 36 Monate nach Herstellung des Gerätes. Für die Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen gilt Deutsches Recht.