

Codes für die Fernbedienung der goDMD

Beschreibung	Code
CH- (rot)	0xe318261b
CH (rot)	0x00511dbb
CH+ (rot)	0xee886d7f
Prev (grün)	0x52a3d41f
Next (grün)	0xd7e84b1b
Play (grün)	0x20fe4dbb
- (blau)	0xf076c13b
+ (blau)	0xa3c8eddb
EQ (lila)	0xe5cfbd7f
0	0xc101e57b
100+	0x97483bfb
200+	0xf0c41643
1	0x9716be3f
2	0x3d9ae3f7
3	0x6182021b
4	0x8c22657b
5	0x488f3cbb
6	0x0449e79f
7	0x32c6fdf7
8	0x1bc0157b
9	0x3ec3fc1b

