



下排 GPIO0 电源指示灯  
上排 I2S-DI I2S-WS

RESET  
GND  
232RX  
232TX  
485B  
485A  
GPIO  
GPIO  
3.3V

SIM

VCC+ VCC+  
VCC- VCC-