

SS30H8950BC  
M1113T2087

- 進行保養前，請先拔出插頭。
- 請使用指定電池類型。（鈕扣型鋰電池（CR2025））
- 拉出電池座並更換電池。（第 8 頁）
- 確認正負極方向插入電池。
- 耗盡的電池從本產品中取出並妥善處理。
- 若長時間不使用本產品，請把電池取出。
- 電源端子不可短路。

- Sử dụng loại pin đã được chỉ định. (Pin Lithium Anion Tròn Túi Cúc Khuy Áo (CR2025))
- Rút khay đỡ pin và thay thế pin. (T. 8)
- Lắp các cực của pin cho chính xác.
- Cần phải tháo pin đã cạn năng lượng ra khỏi thiết bị và cất giữ ở nơi an toàn.
- Nếu lưu trữ thiết bị mà không sử dụng trong một thời gian dài, nên tháo pin ra.
- Thiết bị đầu cuối cung cấp không bị chấp mạch.

الجهاز ليس مخصصاً ليتم استخدامه من قبل أشخاص (أي من الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة الذين تفهمهم التجربة والعرف. إلا إذا تم الإشراف عليهم أو تم منحهم إرشادات فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مؤهل عن سلامتهم.

مراقبة الأطفال لضمان ألا يلعبوا الجهاز من قبل التصنع أو وكيل صف سلك تزيد التيار فيجب استخدامه من قبل التصنع أو وكيل صف الخاص به أو فني مؤهل له الكفاءة ذاتها لتجنب المخاطر.

**Accessories:** Screw (6)

**配件包:** 螺釘 (6)

**Phụ kiện:** Vít (6)

**المحطات:** (6) المسامير

### Name of parts

## 各部件名稱

### Tên các bộ phận

## أسماء الأجزاء


## How to assemble

## 組裝方法

## Cách lắp ráp

## كيفية التجميع

- When connecting the pipe and joint, align the mark pipe **C** and joint **C** as illustrated on the right.

· 連接管子和接頭時，如右圖將管子對準接頭 。

الوصلة <sup>a</sup> بالاثني عشر السفلي <sup>a</sup>

---



4

## How to use

## 使用方法

## Cách sử dụng

## كيفية الاستخدام

|   |  |
|---|--|
| <b>Note:</b>  | Please turn off the power when the power is On.  |
| <b>説明：</b>  | ・不按下運作開關，百葉窗、定時器及風速控制均不能進行操作。  |
| <b>Cần chú ý:</b>   | Chú ý rằng các nút Cảnh báo gió, Chế độ hẹn giờ và Tốc độ chỉ có hiệu lực khi bật nguồn.   |
| <b>ملاحظة</b><br>يرجى ملاحظة أن فتحة التهوية المشفوفة والموقت و الزرار السرعة فقط في حال تشغيل التيار |  |
|  OFF /ON         |   |
| <b>Turn on or off<br/>with the button pressed.</b>  | <b>Memory function</b><br>When turning on, the fan starts operation at previous setting.<br>• The timer setting will not be retained in memory.<br>• When unplugged, memory will be deleted.                     |
| 每次按下按鈕時，<br>進行開關。   | <b>記憶功能</b><br>電源開啟時，電風扇會使用之前的設定開始操作。<br>• 定時器無記憶功能。<br>• 拔出插頭後，記憶將會消除。  |
| <b>Bật hoặc tắt bằng<br/>cách nhấn nút.</b>   | <b>Chức năng bộ nhớ</b><br>Khi bắt, quạt bắt đầu hoạt động ở các cài đặt trước đó.<br>• Chọn thời gian sẽ không được lưu lại trong bộ nhớ.<br>• Khi rút phích cắm điện, bộ nhớ sẽ bị xóa.                        |
| قم بالتشغيل أو الإيقاف<br>أثناء الضغط على الزر  | <b>وظيفة الذاكرة</b><br>عند ادخالها على وضع التشغيل يبدأ بتشغيل المروحة على التهوية السابقة.<br>• الزمن الذي لا اختياره لا يحفظ في الذاكرة.<br>• عند نزع الفاس من مصدر القدرة (افصله عن الكهرباء) ستحذف الذاكرة. |

**Adjustment of wind direction**

Grasp main body, then move it. It is adjustable up to 90° upward, up to 45° downward.

**Height adjustment control**

Loosen the knobs and adjust main body to the desired height, then tighten the knobs.

**CAUTION**

Do not put your fingers into the moving parts.  
It may cause injury.

**注意**

不要將手指放入運作中的零件。  
此舉可能引致受傷。

**風向調節**

拿住機身，然後將其移動。機身最多可向上調校至 90°，向下調校至 45°。

**高度調節**

將旋鈕放鬆而按照需要的高度調節後，把旋鈕上緊。

**Điều chỉnh hướng gió**

Cầm vào thân chính, sau đó di chuyển. Có thể điều chỉnh được lên trên 90°, xuống dưới 45°.

**Điều chỉnh độ cao**

Nới lỏng núm và điều chỉnh thân quạt đến độ cao mong muốn, sau đó vặn chặt núm.

**CẢN THẬN**

Không đặt ngón tay của bạn vào các bộ phận chuyển động. Việc này có thể gây chấn thương.

**تحذير**

لا تضع أصابعك على الأجزاء المتحركة.

**ضبط اتجاه الريح**

أمسك الجسم الرئيسي ثم قم بحركته إلى أعلى لتصل إلى ٩٠ درجة وإلى أسفل ٤٥ درجة.

**التحكم في ضبط الارتفاع**

فك الخواصم ثم اضبط الجسم الرئيسي إلى الارتفاع المطلوب. ثم احكم ربط الخواصم.

## How to use

Chỉ dành cho model

**如何更換電池**

1. 順時鐘旋轉鎖 2. 把卡棒 3. 推向右，然後拉出。

4. 拉出電池座 5. 並更換電池。

請使用指定電池類型。(鈕扣型鋰電池 (CR2025))

・裝入時，電池的正極面必須向上。

6. 裝回電池座 7.

**說明：**

隨附的電池於出貨時已經安裝，因此它的使用壽命可能較短。

**■ 要求事項：**

・請勿對電池底座過分施力。

・裝入完的電池時，請聯絡當地有關部門或經銷商，了解正確廢棄方法。  
(使用透明膠紙等的東西遮蓋，使之隱匿。)

**Chèn thay pin**

- ① **Lật bỏ điều khiển từ xa. Nhấn mẫu A sang phải và kéo về phía trước.**
- ② **Rút khay đồ pin B và thay thế pin.**
  - Sử dụng loại pin đã được chỉ định. (Pin Lithium Hình Trụ Nút Cúc Khuy AA (CR2025))
  - Pin phải được lắp vào đầu dương hướng lên trên.
- ③ **Lắp khay đồ pin B trở lại.**


**■ Cần chú ý:**


Bởi vì các pin đi kèm được lắp vào khi vận chuyển, tuổi thọ pin có thể ngắn.

**■ Chú ý:**

- Không được dùng loại quá mức đối với khay đồ pin.
- Khi loại bỏ pin phải loại bỏ đúng hướng, hãy liên lạc với nhà chức trách địa phương để được hướng dẫn chi tiết về loại bỏ pin hợp pháp bộ phận. (Cách định dạng cách bỏ bằng định bóng kính chi tiết)

**ملاحظة:** ■ نضع قفصاً مفرطاً على حامل البطارية. عند التخلص من البطارية المستعمدة، يرجى الذهاب إلى نقطة التجميع أو تسليمها إلى مركز إعادة التدوير.

**تحذير** 

**أبقي بطارية الليثيوم بعيدة عن متناول أيدي الأطفال الصغار.** 

قد يبتلعها الأطفال الصغار بشكل غير مقصود. إذا ابتلعها أحدهم، اتصل بطبيبك من أجل الاستشارة على الفور.

|  |
|--|
| (CR2025)   |
| 電池：鈕扣型鋰電池 (CR2025)                                   |
| Pin : Pin Lithium Hình Tròn Nút Cúc Khuy Áo (CR2025) |
| البطارية : بطارية الليثيوم مستديرة الشكل (CR2025)    |





## Safety precautions




**Always follow these instructions**

To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanations written below.


• The following symbols differentiate the levels of danger and injury that may result if the product is improperly used.


|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  | <b>WARNING</b> | This symbol indicates that improper handling may cause a risk of death or serious injury.        |
|  | <b>CAUTION</b> | This symbol indicates that improper handling may cause a risk of injury or damage to properties. |


• The following symbols indicate type of instructions to be observed. (The symbols given below are examples.)


|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
|  | This symbol denotes an action that is PROHIBITED. |  | This symbol denotes a COMPULSORY action. |  | This symbol denotes an action that should be carefully performed. |
|--|---|---|--|---|---|


|  |                |
|--|----------------|
|  | <b>WARNING</b> |
|--|----------------|


-  Never try to take apart, repair or modify this product. Ignition or abnormal operation may occur, and cause electric shock, fire or injury.
- Contact the dealer for repairing this product.


-  Do not use more than the rating of the electrical outlet or wiring accessories. Do not connect this product to power supply except rated voltage and rated frequency. If you exceed the rating using a power strip etc., heat generation may occur and cause fire.

-  When a failure or malfunction occurs, stop using the product immediately and disconnect the power plug. Heat generation etc. may occur and cause electric shock or fire. [Examples of failure/malfunction]
  - Abnormal noise is observed during operation.
  - Moving the power cord stops operation.
  - Burning smell is observed.
  - Motor unit, power cord or plug becomes abnormally hot.**Contact the dealer immediately for maintenance/repairing.**

-  Do not turn on the product unless blade, guard and louver are installed properly. It may cause injury.


-  Do not damage the power cord or plug. (Do not cut, modify. Do not forcefully bend, twist or pull. Do not put near heating appliances, or put anything heavy on. Do not bundle.)
  - If damaged power cord or plug is used, short circuit etc. may occur and cause electric shock or fire.
  - Contact the dealer for repairing the power cord or plug.**If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**


-  Make sure the power plug is fully inserted into socket. Loose engagement of the plug and socket may cause electric shock or fire due to overheat.
  - Do not use the damaged plug or loosen socket.

-  Do not connect or disconnect the power plug with wet hands. It may cause electric shock.

-  Do not place the product on its power cord. It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or fire.


-  Do not immerse the product in water, or put water on it. Short circuit may occur and cause electric shock or fire.

-  Do not place the product near heating appliances. Plastic parts may melt and catch fire.

-  Do not pull the power cord when carrying and storing away the product. It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or fire.

-  Do not stretch the power cord during operation. It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or fire.

-  Do not swing around the product with the handle. It may cause injury or damage the product.

-  Make sure to disconnect the power plug when assembling, cleaning, and storing away the product. The product may start operating unexpectedly and cause injury or electric shock.



9

## 安全注意事項




**請務必遵守這些指示**

為避免引起使用者受傷或財物損壞的可能性，請務必遵守下列注意事項。


• 以下標誌是根據錯誤使用所產生的危險或受傷程度而分類。


|  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
|  | <b>警告</b> | 表示如不遵守該指示，可能造成死亡或嚴重受傷。   |
|  | <b>注意</b> | 表示如不遵守該指示，可能造成人身傷害或物品損壞。 |


• 以下標誌為需要遵守的指示種類。（下列標誌為例子。）


|   |             |  |             |  |                  |
|---|-------------|--|-------------|--|------------------|
|  | 此標誌表示為禁止事項。 |  | 此標誌表示為強制事項。 |  | 此標誌表示為必須小心進行的事項。 |
|---|-------------|--|-------------|--|------------------|


|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>警告</b> |
|--|-----------|


-  切勿擅自拆散、修理或改造本產品。可能著火或運行異常，引致觸電、火災或受傷。
- 本產品故障時，請聯絡經銷商修理。


-  請勿使用超過額定功率的電插座或配線器材。不要將本產品連接至額定電壓及額定頻率以外的電源。如使用電源延長線等超過額定功率，可能引致發熱，造成火災。


-  當產品出現故障或失靈時，立即停止使用並拔出電源插。可能引致發熱等，造成觸電或火災。 [故障／失靈例子]
  - 運行時發出異常聲音。
  - 移動電源線時停止運行。
  - 發出焦味。
  - 摩打、電源線或插頭變得異常地熱。**請立即聯絡經銷商進行保養／維修。**


-  扇葉、防護罩及百葉窗未裝好時，切勿開機。此舉可能引致受傷。


-  請勿損壞電源線或插頭。（切勿裁剪或改造。切勿進行折曲、扭曲或拉扯。切勿放在發熱器具附近或負重。切勿捆成一札。）
  - 使用損壞的電源線或插頭，可能引致短路等，並造成觸電或火災。
  - 請聯絡經銷商維修電源線或插頭。**如果電源線已損壞，必須找製造商、服務代理商或合資格人士更換，以免發生危險。**


-  確保電源插頭完全插入插座。如插頭鬆脫未插好，可能會引致觸電或插頭過熱而造成火災。
  - 請勿使用已損壞的插頭或鬆脫的插座。


-  手濕時切勿插入或拔除電源插頭。此舉可能引致觸電。


-  請勿把本產品放在其電源線上。此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。


-  請勿把本產品浸於水中或沾水。可能引致短路並造成觸電或火災。

-  請勿把本產品放置在發熱電器旁邊。塑膠部件可能溶化而起火。


-  移動或收起本產品時，請勿拉扯電源線。此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。


-  請勿在風扇運行時拉緊電源線。此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。

-  請勿拿著手柄擺動產品。此舉可能引致受傷或產品受損。


-  組裝、清潔和收起本產品時，請先拔出電源插座。本產品可能會無預期地開始運作，引致受傷或觸電。


11


-  Wipe off dust on the power plug periodically. If the plug is used with dust accumulated on it, humid air etc. may cause poor insulation and fire.
  - Disconnect the power plug and wipe it with a dry cloth.
  - Disconnect the power plug when not using for a long period.


-  Keep the lithium battery out of reach of small children. Small children may accidentally swallow it. If swallowed, call your doctor for advice immediately.


|   |                |
|---|----------------|
|  | <b>CAUTION</b> |
|---|----------------|

-  Do not use the product at the following locations:
  - Where it may be exposed to flammable gas or near sources of flame such as gas ranges.
  - Where it is exposed to rain or water.
Flame failure, catching fire, explosion, short circuit, etc. may occur and cause electric shock or fire.
- Where it becomes unstable or place near the obstacles. The product may fall down and cause injury.
- Where it is exposed to direct sunlight or wind-driven rain. Overheat etc. may occur and cause electric shock or fire.


-  Do not operate the product before the pipe is firmly fixed to the joint. The product may become unstable and fall down. It may cause injury.


-  When disconnecting the power plug, grasp and pull the plug, not the cord. It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or fire.

-  Do not put your fingers into the guard, louver or any moving part of the product. It may cause injury.


-  Do not put your fingers into the moving parts when adjusting wind direction. It may cause injury.


10


-  定期抹去電源插頭上的灰塵。如電源插頭上積聚了灰塵，潮濕的空氣等可能引致絕緣不良而起火。
  - 請拔出電源插頭，然後用乾布清潔。
  - 長期不使用時，請拔出電源插頭。


-  把鋰電池放在幼童觸及不到的地方。幼童可能意外吞下。如出現此情況，請立即就醫。


|   |           |
|---|-----------|
|  | <b>注意</b> |
|---|-----------|


-  切勿在以下場所使用本產品：
  - 接近易燃氣體或火源如爐具等場所。
  - 暴露於雨點或水的場所。
可能引致煙火、起火、爆炸、短路等，並造成觸電或火災。
- 不平坦或障礙物附近的場所。本產品可能會跌下來，並導致身體受傷。
- 直接陽光照射、雨淋風吹的位置。可能引致過熱等並造成觸電或火災。


-  未將管子牢固地插入接頭前，切勿操作本產品。產品可能不穩定而翻倒。此舉可能引致受傷。

-  拔出插頭時，抓住並拉出插頭部分，不要抓住電源線。此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。


-  切勿把手指放進防護罩、百葉窗或各可動部份。此舉可能引致受傷。


-  調節風向時，不要將手指放入運作中的零件。此舉可能引致受傷。


-  裝嵌時不要將手指放入管內。此舉可能引致受傷。

-  不要擺放任何東西在本產品上，坐在本產品上亦不可。不遵守指示可導致故障或身體受傷。

-  請勿拖拉本產品。此舉可能損壞地板。

-  請勿讓身體對著本產品長時間吹風。這可能會導致與健康有關的問題。

-  只應使用隨附的遙控器操作。本產品可能會意外地開始操作，導致身體不適或受傷。

-  以下人士使用本產品時，應特別留意。（幼兒、老人或不能自行調節體溫者）讓身體對著本產品長時間吹風，可能會令他們感到不適或脫水。

- **要求事項：**
  - 不要將本產品放置於殺蟲劑或油類腐蝕性溶劑附近。此可對品質產生壞影響，或破壞本產品。
  - 不要將本產品放置於高溫、潮濕或多塵的地方。此可對品質產生壞影響，或破壞本產品。

## 保養

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>進行保養前，請先拔出插頭。</b>             |
| 使用已加入了廚房用清潔劑的溫水浸濕的軟布擦去污漬，並用乾布擦淨。 |

- **注意事項：**
  - 為了避免留痕，使用乾布擦表面時，切勿過度用力。
  - 請勿使用稀釋劑（天拿水）、揮發油、酒精、去污粉或鹼性洗潔劑等。
  - 如用化學清潔劑時，必須按照所指示來進行。



12

## Chú ý an toàn




**Luôn tuân thủ các hướng dẫn này**

Để tránh khả năng gây chấn thương cho người dùng hoặc gây hư hại đến tài sản, hãy làm theo tất cả các giải thích dưới đây.


• Các ký hiệu sau đây phân biệt các cấp độ nguy hiểm và chấn thương có thể xảy ra nếu sử dụng sản phẩm không đúng cách.


|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | <b>CẢNH BÁO</b> | Ký hiệu này cho biết rằng việc xử lý không đúng có thể gây rủi ro chết người hoặc chấn thương nghiêm trọng. |
|  | <b>CẢN THẬN</b> | Ký hiệu này cho biết rằng việc xử lý không đúng có thể gây rủi ro chấn thương hoặc gây hư hại cho tài sản.  |


• Các ký hiệu sau đây cho biết loại hướng dẫn cần phải tuân thủ. (Các ký hiệu được đưa ra dưới đây là các ví dụ.)


|  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|  | Ký hiệu này biểu thị một hành động bị CẤM. |  | Ký hiệu này biểu thị một hành động BẮT BUỘC. |  | Ký hiệu này biểu thị một hành động cần phải được thực hiện thật cẩn thận. |
|--|--|---|--|---|---|


|  |                 |
|--|-----------------|
|  | <b>CẢNH BÁO</b> |
|--|-----------------|


-  Không được tháo, sửa hoặc thay đổi sản phẩm này. Có thể xảy ra cháy hoặc hoạt động bất thường, và gây điện giật, hỏa hoạn hoặc chấn thương. • Hãy liên lạc với nhà phân phối để sửa sản phẩm này.


-  Không sử dụng nhiều hơn định mức của ổ cắm điện hoặc phụ kiện đi dây. Không kết nối sản phẩm này với nguồn điện ngoài điện áp và tần số định mức. Nếu bạn vượt quá định mức khi sử dụng một dải nguồn v.v., có thể xảy ra sinh nhiệt và gây cháy.

-  Khi xảy ra lỗi hoặc sự cố, phải ngay lập tức dừng sử dụng sản phẩm và ngắt phích cắm điện. Có thể xảy ra sinh nhiệt v.v., và gây điện giật hoặc hỏa hoạn. [Các ví dụ về lỗi/sự cố]
  - Phát hiện có tiếng ồn bất thường trong khi vận hành.
  - Di chuyển dây nguồn làm dừng hoạt động.
  - Thấy mùi khét.
  - Đồng cơ, dây nguồn hoặc phích cắm trở nên nóng bất thường.**Hãy liên lạc với nhà phân phối ngay lập tức để được bảo trì/sửa chữa.**


-  Không bật nguồn sản phẩm lên trừ khi cánh, chắn và cánh đảo gió đã được lắp đúng cách. Việc này có thể gây chấn thương.


-  Không làm hư hại dây nguồn hoặc phích cắm. (Không cắt, chỉnh sửa. Không uốn, xoắn hoặc kéo mạnh. Không để gần các thiết bị sưởi hoặc để bất kỳ vật nặng nào lên trên. Không được bước.) Nếu sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm đã bị hư hại, thì việc chấp mạch v.v... có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn. • Hãy liên lạc với nhà phân phối để sửa dây nguồn hoặc phích cắm.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.**

-  Đảm bảo rằng phích cắm nguồn được cắm hoàn toàn vào ổ cắm. Việc cắm lỏng phích cắm vào ổ cắm có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn vì quá nóng. • Không sử dụng phích cắm đã bị hư hại hoặc ổ cắm bị lỏng.

-  Không được kết nối hoặc ngắt kết nối phích nguồn khi tay ướt. Việc này có thể gây điện giật.


-  Không đặt sản phẩm lên dây nguồn. Nó có thể làm hư hại dây nguồn, việc chấp mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.


-  Không ngâm sản phẩm trong nước hoặc để nước lên trên. Việc chấp mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

-  Không đặt sản phẩm gần các thiết bị sưởi. Các bộ phận nhựa có thể chảy và bắt lửa.


-  Không kéo dây nguồn khi mang đi hoặc cất giữ sản phẩm ở nơi khác. Nó có thể làm hư hại dây nguồn, việc chấp mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.


-  Không kéo căng dây nguồn trong khi đang hoạt động. Nó có thể làm hư hại dây nguồn, việc chấp mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.


-  Không quay sản phẩm qua lại bằng tay cầm. Việc này có thể gây chấn thương hoặc làm hư hại sản phẩm.


-  Hãy đảm bảo rút phích cắm nguồn khi lắp ráp, làm vệ sinh và cất giữ sản phẩm. Sản phẩm có thể khởi động bất ngờ và gây chấn thương hoặc điện giật.


13


-  Định kỳ lau bụi trên phích cắm nguồn. Nếu phích cắm được sử dụng có bụi bám tích tụ trên đó, thì không khí ẩm v.v...có thể gây các điện kém và hỏa hoạn.
  - Rửa phích cắm nguồn và lau bụi bằng vải khô.
  - Rửa phích cắm nguồn khi không sử dụng trong một thời gian dài.


-  Để pin lithi ngoài tầm với của trẻ em. Trẻ em có thể vô tình nuốt pin. Nếu đã nuốt, hãy gọi bác sĩ của bạn để được tư vấn lập tức. Sản phẩm có thể vô tình nuốt pin.


|   |                 |
|---|-----------------|
|  | <b>CẢN THẬN</b> |
|---|-----------------|


-  Không sử dụng sản phẩm tại các vị trí sau đây:
  - Ở nơi mà có thể tiếp xúc khi để cháy hoặc gần các nguồn lửa, chẳng hạn như các bếp gas.
  - Ở nơi bị dính mưa hoặc nước.
Việc hỏng do lửa, bắt lửa, nổ, chấp mạch v.v...có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn. • Nếu nơi không ổn định hoặc đặt gần các vật cản.
- Sản phẩm có thể bị rơi và gây thương tích.
- Ở nơi tiếp xúc ánh nắng trực tiếp hoặc bị mưa hắt. Sự quá nóng v.v...có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.


-  Không vận hành sản phẩm trước khi ổn được lắp chắc vào khớp. Sản phẩm có thể trở nên không ổn định và rơi xuống. Việc này có thể gây chấn thương.


-  Khi rút phích cắm nguồn, hãy nắm và kéo phích cắm, không kéo dây. Việc này có thể làm hư hại dây nguồn, việc chấp mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.


-  Không đặt ngón tay lên phần chắn, cánh đảo gió hoặc bất kỳ bộ phận chuyển động nào của sản phẩm. Việc này có thể gây chấn thương.


-  Không đặt ngón tay của bạn vào các bộ phận chuyển động khi chỉnh hướng gió. Việc này có thể gây chấn thương.


-  Không để ngón tay vào ống khi lắp ráp. Việc này có thể gây chấn thương.

-  Không đặt bất cứ vật gì lên trên hoặc ngồi lên sản phẩm. Có thể gây hỏng hoặc gây thương tích.

-  Không kéo lê sản phẩm. Việc này có thể làm hỏng sản nhả.

-  Không quạt thẳng vào người trong thời gian dài. Nó có thể gây ra vấn đề sức khỏe liên quan.

-  Không điều khiển với bộ điều khiển từ xa ngoài bộ điều khiển được cung cấp. Sản phẩm có thể hoạt động bất ngờ và gây khó chịu hoặc gây thương tích.

-  **Cần đặc biệt để ý khi những người sau đây sử dụng sản phẩm.** (Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già, hoặc những người không thể kiểm soát được thân nhiệt của họ) Việc để quạt thẳng vào họ trong một khoảng thời gian dài có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi hoặc bị khó ngủ.

- **Chú ý:**
  - Không đặt sản phẩm gần thuốc trừ sâu, dung môi ăn mòn dầu mỡ.
  - Nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng, hoặc làm hỏng sản phẩm.
  - Không đặt sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm cao hoặc nơi bụi bám.
  - Nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng, hoặc làm hỏng sản phẩm.

## Vệ sinh

|  |
|--|
| <b>Hãy đảm bảo rút phích cắm nguồn trước khi lau chùi.</b>       |
| Dùng vải mềm với nước ấm và chất tẩy rửa. Lau sạch bằng vải khô. |

- **Lưu ý:**
  - Chà sát quá nhiều bằng vải khô có thể làm xước bề mặt.
  - Không sử dụng chất pha loãng, xăng, cồn, bột rửa, chất kiềm v.v...
  - Khi sử dụng chất hóa học, hãy tuân theo hướng dẫn sử dụng của chất đó.