



# Russound VM1

## Video Matrix Hex Codes

Document V1.00.02

### RUSSOUND VM1 RS-232 HEX CODE LISTING

#### Zone 1

##### Source

1	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 7F F7
2	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 00 F7
3	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 01 F7
4	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 02 F7
5	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 03 F7
6	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 04 F7
7	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 05 F7
8	F0 00 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 06 F7

#### Zone 2

##### Source

1	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 01 F7
2	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 02 F7
3	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 03 F7
4	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 04 F7
5	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 05 F7
6	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 06 F7
7	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 07 F7
8	F0 00 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 08 F7

#### Zone 3

##### Source

1	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 03 F7
2	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 04 F7
3	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 05 F7
4	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 06 F7
5	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 07 F7
6	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 08 F7
7	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 09 F7
8	F0 00 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0A F7

#### Zone 4

##### Source

1	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 05 F7
2	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 06 F7
3	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 07 F7
4	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 08 F7
5	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 09 F7
6	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0A F7
7	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0B F7
8	F0 00 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0C F7

#### Zone 5

##### Source

1	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 07 F7
2	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 08 F7
3	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 09 F7
4	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0A F7
5	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0B F7
6	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0C F7
7	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0D F7
8	F0 00 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0E F7

#### Zone 6

##### Source

1	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 09 F7
2	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0A F7
3	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0B F7
4	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0C F7
5	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0D F7
6	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0E F7
7	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0F F7
8	F0 00 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 10 F7

#### Zone 7

##### Source

1	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0B F7
2	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0C F7
3	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0D F7
4	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0E F7
5	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0F F7
6	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 10 F7
7	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 11 F7
8	F0 00 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 12 F7

## Zone 8

### Source

1	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0D F7
2	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0E F7
3	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0F F7
4	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 10 F7
5	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 11 F7
6	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 12 F7
7	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 13 F7
8	F0 00 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 14 F7

## **RUSSOUND VM1 Controller 2 RS-232 HEX CODE LISTING FOR VM1 that has been set as controller 2 via the VM1 Configuration Tool**

### VM1 Zone 1

#### Source

1	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 00 F7
2	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 01 F7
3	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 02 F7
4	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 03 F7
5	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 04 F7
6	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 05 F7
7	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 06 F7
8	F0 01 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 07 F7

### VM1 Zone 2

#### Source

1	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 02 F7
2	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 03 F7
3	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 04 F7
4	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 05 F7
5	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 06 F7
6	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 07 F7
7	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 08 F7
8	F0 01 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 09 F7

### VM1 Zone 3

#### Source

1	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 04 F7
2	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 05 F7
3	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 06 F7
4	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 07 F7
5	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 08 F7
6	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 09 F7
7	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0A F7
8	F0 01 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0B F7

### VM1 Zone 4

#### Source

1	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 06 F7
2	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 07 F7
3	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 08 F7
4	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 09 F7
5	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0A F7
6	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0B F7
7	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0C F7
8	F0 01 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0D F7

### VM1 Zone 5

#### Source

1	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 08 F7
2	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 09 F7
3	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0A F7
4	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0B F7
5	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0C F7
6	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0D F7
7	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0E F7
8	F0 01 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0F F7

### VM1 Zone 6

#### Source

1	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0A F7
2	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0B F7
3	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0C F7
4	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0D F7
5	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0E F7
6	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0F F7
7	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 10 F7
8	F0 01 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 11 F7

#### VM1 Zone 7

##### Source

1	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0C F7
2	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0D F7
3	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0E F7
4	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0F F7
5	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 10 F7
6	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 11 F7
7	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 12 F7
8	F0 01 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 13 F7

#### VM1 Zone 8

##### Source

1	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0E F7
2	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0F F7
3	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 10 F7
4	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 11 F7
5	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 12 F7
6	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 13 F7
7	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 14 F7
8	F0 01 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 15 F7

### **RUSSOUND VM1 Controller 3 RS-232 HEX CODE LISTING FOR VM1 that has been set as controller 3 via the VM1 Configuration Tool**

#### VM1 Zone 1

##### Source

1	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 01 F7
2	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 02 F7
3	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 03 F7
4	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 04 F7
5	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 05 F7
6	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 06 F7
7	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 07 F7
8	F0 02 00 77 00 00 70 00 04 01 04 00 00 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 08 F7

#### VM1 Zone 2

##### Source

1	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 03 F7
2	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 04 F7
3	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 05 F7
4	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 06 F7
5	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 07 F7
6	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 08 F7
7	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 09 F7
8	F0 02 01 77 00 00 70 00 04 01 04 00 01 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0A F7

### VM1 Zone 3

#### Source

1	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 05 F7
2	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 06 F7
3	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 07 F7
4	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 08 F7
5	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 09 F7
6	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0A F7
7	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0B F7
8	F0 02 02 77 00 00 70 00 04 01 04 00 02 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0C F7

### VM1 Zone 4

#### Source

1	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 07 F7
2	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 08 F7
3	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 09 F7
4	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0A F7
5	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0B F7
6	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0C F7
7	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0D F7
8	F0 02 03 77 00 00 70 00 04 01 04 00 03 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 0E F7

### VM1 Zone 5

#### Source

1	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 09 F7
2	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0A F7
3	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0B F7
4	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0C F7
5	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0D F7
6	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 0E F7
7	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 0F F7
8	F0 02 04 77 00 00 70 00 04 01 04 00 04 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 10 F7

### VM1 Zone 6

#### Source

1	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0B F7
2	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0C F7
3	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0D F7
4	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 0E F7
5	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 0F F7
6	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 10 F7
7	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 11 F7
8	F0 02 05 77 00 00 70 00 04 01 04 00 05 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 12 F7

## VM1 Zone 7

### Source

1	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0D F7
2	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 0E F7
3	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 0F F7
4	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 10 F7
5	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 11 F7
6	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 12 F7
7	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 13 F7
8	F0 02 06 77 00 00 70 00 04 01 04 00 06 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 14 F7

## VM1 Zone 8

### Source

1	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 00 0F F7
2	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 01 10 F7
3	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 02 11 F7
4	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 03 12 F7
5	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 04 13 F7
6	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 05 14 F7
7	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 06 15 F7
8	F0 02 07 77 00 00 70 00 04 01 04 00 07 02 04 00 00 00 01 00 01 00 07 16 F7