



J1...J4 идут к плате МК, X1...X4 к сервоприводам, X5 к АЦП, X6 к ВМР085, X11...X18 сигналы с аналоговых датчиков