

Codice	Tipo	Denominazione	Descrizione
F00	B	Flash failure	Anomalia memoria FLASH parametri
F01	R	Loaded default parameters	Errore nella lettura parametri utente
F02	R	Loaded default protected	Errore nella lettura parametri di taratura
F03	-	riservato	Riservato
F04	R	I2t drive	Raggiungimento valore massimo di I2t drive
F05	R	Overvoltage	Superato limite massimo di tensione DC-Link
F06	R	Undervoltage	Intervento limite inferiore tensione DC-Link oppure abilitazione del drive con DC-Link non ancora attivo
F07	B	Power fail	Sovracorrente o anomalia stadio di potenza del convertitore
F08	R	Heatsink temperature	Raggiunta massima temperatura dissipatore
F09	R	Motor temperature	Intervento sonda temperatura motore
F10	R	Regenerative resistance overload	Potenza di frenatura impostata raggiunta
F11	R	Internal temperature	
F12	--	--	--
F13	--	--	--
F14	--	--	--
F15	--	--	--
F16	--	--	--
F17	--	--	--
F18	--	--	--
F19	R	Feedback	Anomalia feedback motore. Verificare cablaggi
F20	R	Feedback initialization	Inizializzazione del feedback motore non riuscita. Verificare cablaggi
F21	--	--	Reserved
F22	--	--	Reserved
F23	--	--	Reserved
F24	--	--	Reserved
F25	--	--	Reserved
F26	--	--	Reserved
F27	--	--	Reserved
F28	--	--	Reserved
F29	--	--	Reserved
F30	R	STO	Circuito di Safe Torque Off non pronto. Verificare sequenze di abilitazione del convertitore.
F31	--	--	Reserved