

Regolazione del sensore acqua

- Comandare l'apertura dell'acqua relativa al sensore che si intende regolare
- Premere il pulsante Menu->MonitorIO in modo da controllare il segnale relativo al sensore dell'acqua



- Se il segnale è verde, girare la vite del sensore in senso orario fino a farlo diventare grigio
- Girare lentamente la vite del sensore in senso antiorario fino a far diventare il segnale verde
- Quando il segnale è diventato verde, ruotare la vite di un altro mezzo giro in senso antiorario in modo da diminuire leggermente la sensibilità del sensore

