

## Buje de la carcaza que no sale

### Parte No. 34006-SP

#### 1 Buje de la Carcaza

*Nota: Las unidades 97' y más recientes con grasea de lubricación necesitarán que el barreno sea nuevamente abierto para el buje.*



### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Quite la flecha de salida, y la arandela especial, la arandela de empuje y el buje original de la carcaza de la transmisión.
2. Coloque el buje No. 34006-SP dentro del orificio de la carcaza con el tope hacia adentro de la misma, pasando la superficie de la carcaza misma y asentándolo bien. La medida del orificio de la carcaza deberá ser de 2.1285"/2.1295" de diámetro para una adecuada instalación. En algunas aplicaciones, el buje puede sobresalir un poco del orificio, Esto no representa ningún problema.
3. Reinstale nuevamente la arandela especial, la arandela de empuje y la flecha de salida de la transmisión.
4. El juego axial y la longitud de la salida, que está controlado por la arandela especial debe estar en concordancia con las especificaciones del fabricante original.

*Note: En algunas aplicaciones, la flecha de salida puede entrar ajustada durante el reensamble, golpéela ligeramente al instalarla para reacomodarla a su mejor emplazamiento*

