

Piano cottura

Premere tasto accensione (⏻)

Premere + o - della zona cottura scelta per attivarla e regolare la potenza. Con il tasto P si seleziona il riscaldamento rapido.

Ci sono 9 livelli di potenza: bassa (1-2), media (2-3 3-4 4-5), alta (6-7 7-8), massima (8-9 P).

Premere il tasto 6th Sense per attivare le funzioni speciali: FONDERE, MANTENERE IN CALDO, SOBBOLLIRE, BOLLIRE.

Posizionare pentola, selezionare zona cottura, tasto 6th sense. Sulla zona selezionata appare A. L'indicatore della prima funzione si accende, per scegliere la funzione desiderata premere 6th sense. Si attiva confermando con il tasto OK. Per selezionare un'altra funzione, premere OFF e pulsante 6th sense. Spegner il piano cottura.

Microonde/Forno

Per accendere il forno e selezionare una funzione girare la manopola di selezione sulla sinistra.

Per spegnere il forno ruotare sulla posizione 0.

Con la manopola di regolazione a destra impostare o modificare valori.

Per confermare la selezione ✓

Per avviare immediatamente la funzione 

Funzioni: Termoventilato, Grill, Microonde, Crisp.

Lavastoviglie

Tasto accensione/spegnimento (⏻)

Premere il tasto **P** per selezionare il programma.

Consiglio **2** (durata 1:20-3h) o **5** (rapido 30').

Una volta scelto, premere tasto avvio.

Macchina caffè

Inserire la cialda, quando la spia a sinistra diventa verde, azionare la leva e riportarla nella posizione centrale quando la bevanda è pronta.

Cassaforte

Troverai le istruzioni nella cassaforte.